

frisch-aktiv Entkalker Tabs



Art.-Nr.	04208
Inhalt	8 x 16 g
Stück EAN	40 00869 04208 7
VE	14
VE/Lage	15
Lage/Palette	10
VE/Palette	150
EAN/VE	40 00869 64208 9

Produkteigenschaften

Entfernt Kalkrückstände schnell und zuverlässig. Verlängert die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte. Geruchsfrei und geschmacksneutral.

Anwendung

Kaffeemaschine:

Glaskanne mit ½ Liter Wasser befüllen und 1 Tab (bei extremer Verkalkung 2 Tabs verwenden) hineingeben. Durch Umrühren vollständig auflösen. Die Lösung in den Wasserbehälter geben und Gerät einschalten. Flüssigkeit vollständig durchlaufen lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang mindestens 2 volle Wassertanks mit klarem Wasser durchlaufen lassen.

Koch-/Heißwassergeräte:

Gerät bis zum Kalkansatz mit Wasser befüllen. Pro ½ Liter Wasser 1 Tab (bei extremer Verkalkung 2 Tabs verwenden) hineingeben und durch umrühren vollständig auflösen. Flüssigkeit erhitzen, nicht kochen. Lösung ca. 30 Minuten einwirken lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang Gerät mindestens 2x gründlich ausspülen.

Hinweis

Nicht für Marmor, verzinkte und emaillierte Geräte verwenden. Beachten Sie vor dem Entkalken die Pflegehinweise des Geräteherstellers. Verschüttete Entkalkerlösung mit einem saugfähigen Tuch sofort aufnehmen.

Inhaltsstoffe

Organische und anorganische Säuren, Hilfsstoffe

Kennzeichnung



Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht schwere Hautreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter in gesicherter Weise der Entsorgung zuführen.