

Bedienung unserer Haftringe

bei Wäsche- und Abfallsammlern



1. Klappen Sie den Haftring nach unten.



2. Ziehen Sie den Sack über den Haftring.



3. Greifen Sie Haftring und Wäschesack im unteren Bereich.



4. Klappen Sie beides zusammen rundherum nach oben.



5. Fertig - so wird der eingespannte Sack sicher gehalten.



6. Zum Entfernen ziehen Sie den Wäschesack einfach an den überhängenden Rändern nach unten, so dass der Haftring nach unten klappt.