

## ÄNDERUNGEN IM VERGLEICH ZUM VORHERIGEN DOKUMENT

Bez. Seite	Thema	Beschreibung
2		Foto des Lenkers
5		Foto des Lenkers
10		Aktualisierung der Menüpunkte
13		Aktualisierung der Menüpunkte
15		Aktualisierung der Funktion Runway
18-19		Aktualisierung der Bilder
20	Einstellung des	Aktualisierung der Einstellung des Potentiometers für
	Potentiometers	das Pedal der Gangsteuerung
21-22		Aktualisierung der Bilder
25		Aktualisierung der Bilder
27	Einstellung des	Aktualisierung der Seileinstellung zum Heben des
	Bürstenkopfs	Bürstenkopfs
28	Einstellung des Saugfußes	Aktualisierung der Seileinstellung zum Heben des Saugfußes





### DIE BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG LESEN

## LENKER

#### **Funktion des Lenkers**

Der Lenker hat folgende Funktionen:

- Verwalten der wichtigsten Funktionen und Steuerungen der Maschine während des Arbeitszyklus;
- Unterschiedliche Zugriffsmöglichkeit auf 2 Menüs:
  - das "Bedienermenü" mit den Grundeinstellungen, das der Bediener der Maschine nutzen kann,
  - die "erweiterten Menüoptionen" mit Zugriffsmöglichkeit auf die Einstellungen, die von erfahrenen Technikern geändert werden können. Das "Bedienermenü" ist frei zugänglich, die "Erweiterten Menüoptionen" hingegen sind passwortgeschützt,
- Ablesen des Alarmtyps, zum korrekten und einfachen Erkennen der Störung.



Gebrauch des Lenkers – Arbeitszustand – Überprüfung der Batteriekontrollkarte Im Arbeitszustand zeigt das Display die Betriebsstunden und den Ladestand der Batterie in Prozent an.

Prüfen Sie, ob die Batteriekontrollkarte den Bürstenmotor deaktiviert (Saugmotor und Antrieb arbeiten noch), sobald die Restladung der Batterien 20% beträgt:

1h:10min	
20% 🏢	

Prüfen Sie, ob die Batteriekontrollkarte den Saugmotor deaktiviert (nur der Antrieb arbeitet noch), sobald die Restladung der Batterien 10% beträgt:

1h:10min

10% 🛱



#### Gebrauch des Lenkers - Diagnose-Tabelle der Alarme

Am Display des Lenkers können eventuell in der Maschine vorhandene Alarme angezeigt werden. Die Alarme werden in der ersten Zeile des Displays in Form eines Kurzzeichens abwechselnd mit einer Kurzbeschreibung angezeigt.

Nachstehend finden Sie die Tabelle der Alarmliste.

Alarm-ID	Bedeutung	Lösung
AL_1: Function Amp. Bürsten	Amperemetrischer Schutz für die Bürsten	Den Gebrauchsmodus der Bürstenfunktion prüfen. Zu hoher Arbeitsstrom beim Bürstenmotor festgestellt.
AL_2: Function Amp. Sauger	Amperemetrischer Schutz für die Ansaugung	Die Stromaufnahme des Saugmotors prüfen. Zu hoher Arbeitsstrom beim Saugmotor festgestellt.
AL_3: Function Leistung defekt	Leistungs- stufe beschädigt	Bürsten- oder Saugleistungsstufe beschädigt: Karte austauschen.
AL_4: Function Überstrom	Überstrom am Bürsten- oder Saugausgang	Kurzschluss am Ausgang des Bürsten- oder Saugmotors festgestellt: Anschlüsse und Zustand der Motoren prüfen.
AL_5: Function Übertemperatur	Temperaturschutz bei Bürsten-/Saugstufe	Überhitzung der Bürsten- und Saugleistungsstufe: Stromaufnahmen prüfen.
AL_6: Function Act1:Endschalter	Störung beim Auslesen des Endschalters des Bürstenstellantriebs	Störung in der Endschalterkonfiguration. Anschlüsse und Zustand der Endschalter des Bürstenstellantriebs kontrollieren.
AL_7: Function Act2:Endschalter	Störung beim Auslesen des Endschalters des Saugfußstellantriebs	Störung in der Endschalterkonfiguration. Anschlüsse und Zustand der Endschalter des Saugfußantriebs kontrollieren.
AL_8: Function Act1:timeout	Bürstenstellantrieb: Endposition nicht erreicht	Position des Bürstenstellantriebs nicht in der vorgesehenen Zeit erreicht. Anschlüsse des Stellantriebs und/oder eventuelle mechanische Hindernisse prüfen.
AL_9: Function Act2:timeout	Saugfußstellantrieb: Endposition nicht erreicht	Position des Saugfußstellantriebs nicht in der vorgesehenen Zeit erreicht. Anschlüsse des Stellantriebs und/oder eventuelle mechanische Hindernisse prüfen.
AL_10: Function Batterie nicht angeschlossen	Batterie nicht angeschlossen	Den korrekten Anschluss der Batteriekabel und der zugehörigen Anschlüsse an der elektrischen Steuerkarte prüfen.



Gebrauch des Lenkers - Diagnose-Tabelle der Alarme (Fortsetzung)			
Alarm-ID	Bedeutung	Lösung	
	Douodiang	Locaria	
AL_13: Traction	Pedalstörung	Anschlüsse und Zustand des Pedal-	
Defekt am Pedal		Potentiometers prüfen.	
AL 14: Traction	Pedal heim Finschalten	Gang-Mikroschalter beim Einschalten als	
Pedal gedrückt	gedrückt	geschlossen erkannt: das Pedal loslassen.	
	<b>T</b>	Ülendeiten men dem Antoiskeleisten erste Ker	
AL_15: Traction	Aptriebsstufe	Obernitzung der Antriedsleistungssture: Stromaufnahmen prüfen	
Obertemperatur	Anthebssture	Stiomaumannen pruren.	
AL_16: Traction	Leistungs-	Leistungsstufe des Antriebs beschädigt	
Leistung defekt	stufe des Antriebs	Karte austauschen.	
	Deschauigt		
AL_17: Traction	Überstrom am	Kurzschluss am Ausgang des	
Überstrom	Antriebsausgang	Antriebsmotors festgestellt: Anschlüsse und	
		Zustand des Motors prüfen.	
Al 18: Traction	Amperometrischer	Gebrauchsmodus der Antriebsfunktion	
Amp. Antrieb	Antriebsschutz	prüfen. Zu hoher Arbeitsstrom beim	
		Antriebsmotor festgestellt.	
AL_20: General	Fehler beim Auslesen	Karte austauschen.	
EEprom defekt	des internen Speichers		
AL_21: General	Falsche	Prellung am Schlüsselsignal erkannt:	
Schlüssel	Schlüsselabfolge	Anschlüsse und Zustand des	
		Schlusselkontakts prufen.	
AL 22: General	Hauptrelais beschädigt	Den Anschluss der Motoren prüfen. Ist der	
Hauptrelais		Anschluss OK, scheint das Hauptrelais auf	
		der Karte beschädigt zu sein: Karte	
		austauschen.	
AL_23: General	Überspannung	Überspannung an der Funktionskarte	
Überspannung		festgestellt.	
		Batterieanschlusse Kontrollieren.	
AL_24: Traction	Batterie nicht an die	Die Funktionstüchtigkeit der Batterie und	
Batterieanschlüsse.	Funktionskarte	den Anschluss an die Funktionskarte	
	angeschlossen	prüfen.	
Al 25: General	Keine Kommunikation	Die Anschlüsse zwischen Tastaturkarte und	
Tastaturanschluss.	Bedientafel-Funktionen	Hauptkarte prüfen.	



Gebrauch des Lenkers – Zugriff auf das "Bedienermenü" und auf die "Erweiterten Menüoptionen"

Der Lenker kann als Programmierkonsole verwendet werden.

Über eine entsprechende Tastendruckabfolge kann auf die beiden Menüs zugegriffen werden: *"Bedienermenü"* für die Basisfunktionen. Sie können vom Bediener der Maschine eingesehen und eingestellt werden.

*"Erweiterte Menüoptionen"* für erfahrene Techniker (in diesem Fall ist der Zugriff auf das Menü passwortgeschützt).

#### Zugriff auf das "Bedienermenü".

Für den Zugriff auf das "Bedienermenü" wie folgt vorgehen:

- Bei ausgeschalteter Maschine, gleichzeitig "Taste 3", "Taste 4" und "Taste 2" drücken,
- den Zündschlüssel auf ON drehen, dabei die drei oben genannten Tasten gedrückt halten,
- warten, bis die Textschnittstelle des "Bedienermenüs" hochgeladen wurde.



Zum Navigieren in den Abschnitten des "*Bedienermenüs*" "Taste 3" und "Taste 4" verwenden. Zum Ändern einer Einstellung oder zum Bestätigen eines neu eingestellten Wertes innerhalb eines spezifischen Abschnitts die "Taste 2" verwenden.



Gebrauch des Lenkers – Zugriff auf da Menüoptionen" (Fortsetzung)	as "Bedienermenü" und	auf die "Erweiterten		
Im "Bedienermenü" stehen folgende Abschnitte zur Verfügung:				
MENÜ	DEFAULT	BESCHREIBUNG		
General Setup:	DE	Sprachen-Setup (IT-EN- FR-SP-DE)		
Sprache: ##		,		
General Setup: Mod: #######	MXR	Setup des Maschinenmodells (MXR – MXR FDS)		
General Setup:	GEL	Setup des vorhandenen Batterietyps (GEL-WET-		
Batterie: ###	GEL	AGM)		
General Setup:	Ν	Rückstellung des Teilstundenzählers		
Reset Cnt: #				
General Setup:		Auswahl des Betriebsstundenzählertyp s:		
Display Cnt: ###	Tr	key angeschlossen an den Zündschlüssel tr. angeschlossen an den Antriebsmotor		
General Setup:		Ausstieg aus dem		
Ausstieg	-	Bedienermenu.		
General Setup:		Gesamteinschaltzähler		
Key h: ####h:##m	-	der Maschine.		
General Setup:		Gesamtstundenzähler für		
Tr h: ####h:##m	-	den Gebrauch des Antriebsmotors.		
General Setup:	_	Gesamtstundenzähler für den Gebrauch des		
Br h: ####h:##m		Bürstenmotors.		
General Setup: Vac h: ####h:##m	-	Gesamtstundenzähler für den Gebrauch des Saugmotors		
		Passwort für den Zuariff		
General Setup:	_	auf die " <i>erweiterten</i> <i>Menüoptionen</i> ", nur von		
Password: ###		erranrenen Lechnikern benutzbar. Das Standardpasswort ist 60.		



Gebrauch des Lenkers – Zugriff auf das "Bedienermenü" und auf die "Erweiterten Menüoptionen" (Fortsetzung)

Zum Ändern des Werts eines Parameters wie folgt vorgehen:

- mit "Taste 3" und "Taste 4" durch die Untermenüs scrollen, bis der zu ändernde Parameter gefunden ist.
- mit der "Taste 2" das zu ändernde Untermenü auswählen.
- Mit "Taste 3" und "Taste 4" durch das Verzeichnis der verfügbaren Werte für den Parameter blättern, den man ändern möchte.
- mit der "Taste 2" den neuen Wert des Parameters bestätigen.
- Zum Aktivieren der durchgeführten Änderung ist die Rückkehr ins "Arbeitsmenü" erforderlich. Zum Aussteigen aus dem "Bedienermenü" das Untermenü " Aussteig" verwenden.

Beispiel. Änderung der Sprache, beispielsweise von EN auf DE.

- 1. Die Maschine ausschalten, dazu den Zündschlüssel auf OFF drehen.
- 2. Auf das "*Bedienermenü*" zugreifen, dazu bei ausgeschalteter Maschine gleichzeitig die "Taste 3", "Taste 4" und "Taste 2" drücken.
- 3. Die oben ausgewählten 3 Tasten gedrückt halten, den Schlüssel auf ON stellen und warten, bis das "*Bedienermenü*" hochgeladen ist.
- 4. Nachdem das "*Bedienermenü*" hochgeladen wurde, die "Taste 3" und "Taste 4" drücken, bis das Untermenü "*Sprache*" erscheint.
- Durch Drücken der "Taste 2" den Zugriff auf das Untermenü bestätigen. Der Zutritt zum ausgewählten Untermenü und die Möglichkeit einen Wert zu ändern, wird durch das Blinken der ersten Zeile, die oben am Display erscheint, bestätigt.
- 6. Mit "Taste 3" und "Taste 4" durch die zulässigen Werte für die Sprachauswahl blättern, bis der Wert DE gefunden wurde.
- 7. Den neu einzustellenden Wert durch Drücken der "Taste 2" bestätigen.
- 8. Damit die Änderung umgesetzt wird, das Untermenü "Ausstieg" suchen und die Aktion mit der "Taste 2" bestätigen



Gebrauch des Lenkers – Zugriff auf das "Bedienermenü" und auf die "Erweiterten Menüoptionen" (Fortsetzung)

Zugriff auf die "erweiterten Menüoptionen".

Die erweiterten Menüoptionen sind über das "*Bedienermenü*" durch Zugriff auf das Untermenü "*Passwort*" und Eingabe des Wertes **60** zugänglich. In den *erweiterten Menüoptionen* sind folgende Abschnitte verfügbar:

Options menu:	Zugriff auf die Hauptparameter (Sprache, Batterie
>General sets.	).
Options menu:	Zugriff auf die Parameter in Zusammenhang mit der
>Brushes sets.	Bürstenkopffunktion.
Options menu:	Zugriff auf die Parameter in Zusammenhang mit der
>Pumps sets.	Wasser- und Reinigungsmittelpumpenfunktion (falls vorhanden).
Options menu:	Zugriff auf die Parameter in Zusammenhang mit der
>Vacuum sets.	Saugfunktion.
Options menu:	Zugriff auf die Parameter in Zusammenhang mit der
>Traction sets.	Antriebsfunktion.
Options menu:	
>Check/Monitor.	Zugriff auf die Anzeige der Arbeitsparameter.
Options menu:	Anzeige der geschützten Parameter (werkseitige
>Engineer pars.	Eichungen und Einstellungen). <u>Keinen Parameter</u> <u>verändern, den technischen Kundendienst</u>
	<u>kontaktieren</u> .
Options menu:	Rückkehr zur Hauntseite
>Exit	
Zum Navigieren in den Abschnit verwenden.	ten der " <i>erweiterten Menüoptionen</i> " die "Taste 3" und "Taste 4"

Zum Ändern einer Einstellung. für den Zugriff auf ein Untermenü oder zum Bestätigen eines neu eingestellten Wertes die "Taste 2" verwenden.

Für den Ausstieg aus den "*erweiterten Menüoptionen*" und die Rückkehr in den Arbeitsmodus ist der Zugriff auf das Untermenü *" exit"* erforderlich.



#### Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "General Sets"

Im Untermenü "*General sets*" ist der Zugriff auf die Hauptparameter der Maschine möglich. Dieses Menü entspricht im Wesentlichen dem "Bedienermenü".

Default	Einstellung der Sprache der Textschnittstelle der Maschine.
DE	
Default	Einstellung des Maschinenmodells (einfache Ausführung oder mit
Mxr	Dosiervorrichtung).
Default	Einstellung des an der Maschine
GEL	instanci ceri Batterietyps:
Default	Rückstellung des Teilstundenzählers der Maschine
Ν	(wie im " <i>Bedienermenü</i> ").
Default	Rückstellung des Gesamtbetriebsstundenzählers
Ν	der Maschine (key, brush, vacuum, traction).
	Default DE Default Mxr Default GEL Default N Default N



#### Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "Brushes Sets"

Im Untermenü "Brushes sets ist der Zugriff auf die Parameter in Bezug auf die Funktionsweise und Einstellung des Bürstenmotors möglich.

Brushes Sets:	Default	Maximale Stromstärke, die von der Steuerkarte an den Motor abgegeben werden	
I Max: ## [Amp]	50	kann.	
Brushes Sets:	Default	Nennstrom, erkennt zusammen mit T _Nom	
I_ Nom: ## [Amp]	22	die Auslösebedingung für der amperometrischen Schutz (Alarmanzeige H Auskupplung des Motors).	
Brushes Sets:	Default	Timer-Nennwert, erkennt zusammen mit I	
T Nom: ## [s]	30	amperometrischen Schutz (Alarmanzeige + Auskupplung des Motors).	
Brushes Sets:	Default	Abschaltverzögerung des Bürstenmotors	
T Off: ### [s]	0,2	nach Losiassen des Pedais.	
Brushes Sets:	Default	Wiederherstellungszeit aus Auslösezustand	
T Reset: ## [s]	10	(Überspannung).	
Brushes Sets:	Default	Einschaltverzögerung des Bürstenmotors bei	
T On: ### [s]	0,5	Drucken des Pedals.	
Brushes Sets:	Default	Wert der Spannungsverringerung des	
Eco Speed: ## [V]	17	Burstenmotors im ECO-Betrieb.	
Brushes Sets:	Default	Parameter, der auf dieser Maschine nicht	
Lev. 1: ## [A]	15	Verwendet wird (Erster Burstendruck)	
Brushes Sets:	Default	Parameter, der auf dieser Maschine nicht	
Lev. 2: ## [A]	25	verwendet wird (Zweiter Burstendruck)	
Brushes Sets:	Default	Parameter, der auf dieser Maschine nicht	
Lev. 3: ## [A]	35	verwendet wird (Dritter Burstendruck)	

Für den Ausstieg aus dem Untermenü gleichzeitig "Taste 3" und "Taste 4" drücken. Für die Rückkehr in den Arbeitszustand das Untermenü "*Exit*" auswählen.



#### Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "Pumps Sets"

Das Untermenü "*Pumps sets*" ermöglicht den Zugriff auf die Parameter für die Funktionsweise und Einstellung des Prozentsatzes an Wasser/Reinigungsmittel bei vorhandenem Dosiersystem.

Pumps Sets: Wtr_pump1: ### [%]	Default 40	Position 1 des Wahlschalters für in de Reinigungsmischung vorhanden Wassermenge (Liter/Stunde).	er Ie
Pumps Sets: Wtr_pump2: ### [%]	Default 50	Position 2 des Wahlschalters für in de Reinigungsmischung vorhanden Wassermenge (Liter/Stunde).	er Ie
Pumps Sets: Wtr_pump3: ### [%]	Default 60	Position 3 des Wahlschalters für in de Reinigungsmischung vorhanden Wassermenge (Liter/Stunde).	er Ie
Pumps Sets: Wtr_pump4: ### [%]	Default 70	Position 4 des Wahlschalters für in de Reinigungsmischung vorhanden Wassermenge (Liter/Stunde).	er Ie
Pumps Sets: Wtr_pump5: ### [%]	Default 80	Position 5 des Wahlschalters für in de Reinigungsmischung vorhanden Wassermenge (Liter/Stunde).	er Ie
Pumps Sets: Wtr_pump6: ### [%]	Default 90	Position 6 des Wahlschalters für in de Reinigungsmischung vorhanden Wassermenge (Liter/Stunde).	er Ie
Pumps Sets: Wtr_pump7: ### [%]	Default 100	Position 7 des Wahlschalters für in de Reinigungsmischung vorhanden Wassermenge (Liter/Stunde).	e P



Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "Pumps Sets" (Fortsetzung)			
Pumps Sets:	Default	Position 1 des Wahlschalters für den Prozentsatz an Reinigungsmittel in der	
Det_pump1: ### [%]	1.0	Reinigungsmischung.	
Pumps Sets:	Default	Position 2 des Wahlschalters für den	
Det_pump2: ### [%]	2.0	Reinigungsmischung.	
Pumps Sets:	Default	Position 3 des Wahlschalters für den	
Det_pump3: ### [%]	3.0	Reinigungsmischung.	
Pumps Sets:	Default	Position 4 des Wahlschalters für den	
Det_pump4: ### [%]	4.0	Reinigungsmischung.	
Pumps Sets:	Default	Position 5 des Wahlschalters für den	
Det_pump5: ### [%]	5.0	Reinigungsmischung.	
Pumps Sets:	Default	Position 6 des Wahlschalters für den	
Det_pump6: ### [%]	6.0	Prozentsatz an Reinigungsmittel in der Reinigungsmischung.	
Pumps Sets:	Default	Position 7 des Wahlschalters für den	
Det_pump7: ### [%]	7.0	Prozentsatz an Reinigungsmittel in der Reinigungsmischung.	
Für den Ausstieg aus dem Unter	menü aleichzeitia	"Taste 3" und "Taste 4" drücken.	

Für den Ausstieg aus dem Untermenü gleichzeitig "Taste 3" und "Taste 4" dr Für die Rückkehr in den Arbeitszustand das Untermenü "*Exit*" auswählen.



#### Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "Vacuum Sets"

Im Untermenü "Vacuum sets ist der Zugriff auf die Parameter in Bezug auf die Funktionsweise und Einstellung des Saugmotors möglich.

Vacuum Sets: I Max: ## [Amp]	Default 40	Maximale Stromstärke, die von der Steuerkarte an den Motor abgegeben werden kann.
Vacuum Sets: I_ Nom: ## [Amp]	Default 18	Nennstrom, erkennt zusammen mit T_Nom die Auslösebedingung für den amperometrischen Schutz. (Alarmanzeige + Auskupplung des Motors).
Vacuum Sets: T Nom: ## [s]	Default 30	Timer-Nennwert, erkennt zusammen mit I_Nom die Auslösebedingung für den amperometrischen Schutz. (Alarmanzeige + Auskupplung des Motors).
Vacuum Sets: T Off: ## [s]	Default 20	Abschaltverzögerung des Saugmotors beim Hochstellen des Saugfußhebels.
Vacuum Sets: T Reset: ## [s]	Default 60	Wiederherstellungszeit aus Auslösezustand des amperometrischen Schutzes (Überspannung).
Vacuum Sets: Eco Speed: ## [V]	Default 17	Wert der Spannungsverringerung des Saugmotors im ECO-Betrieb.
Vacuum Sets: Verz. UP: ## [sec]	Default 3	Parameter, der bei dieser Maschine nicht verwendet wird (Aufstiegsverzögerung).

Für den Ausstieg aus dem Untermenü gleichzeitig "Taste 3" und "Taste 4" drücken. Für die Rückkehr in den Arbeitszustand das Untermenü "*Exit*" auswählen.



#### Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "Traction Sets"

Im Untermenü "*Traction sets* ist der Zugriff auf die Parameter in Bezug auf die Funktionsweise und Einstellung des Antriebsmotors möglich.

Traction Sets:	Default	Beschleunigungsrampe, d. h. Zeitintervall um die
Acc Ramp: ### [s]	3.0	Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.
Traction Sets:	Default	Verlangsamungsrampe, d. h. Zeitintervall, um den vollständigen
Dec Ramp: ### [s]	0.7	Stillstand des Antriebs nach Loslassen des Pedals zu erreichen.
Traction Sets:	Default	Erforderlicher Zeitintervall zum Wechseln vom Vorwärtsgang in den
Rev Ramp: ### [s]	0.7	Rückwärtsgang und umgekehrt.
Traction Sets:	Default	Höchstgeschwindigkeit im Vorwärtsgang
FW Speed: ### [%]	100	(in % der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit).
Traction Sets:	Default	Zulässige Höchstgeschwindigkeit im Rückwärtsgang (in % im Vergleich zu der
BW_Speed: ### [%]	60	für den Vorwärtsgang eingestellten Geschwindigkeit).
Traction Sets:	Default	Geschwindigkeit bei geringstem
Min _Speed: ### [%]	0	Pedaldruck.
Traction Sets:	Default	Mindestspannung des Potentiometers im
Ref 0: ## [V]	7	Ruhezustand.
Traction Sets:	Default	Höchstspannung des Potentiometers für
Ref FW: ## [V]	9	Vorwärtsgangbefehl.
Traction Sets:	Default	Höchstspannung des Potentiometers für
Ref BW: ## [V]	9	Rückwärtsgangbefehl.



Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "Traction Sets" (Fortsetzung)					
Traction Sets:	Default	Totbereich des Potentiometers.			
Ref _DB: ##### [V]	02000				
Traction Sets:	Default	Auslösezeit der Elektrobremse bei			
Brake Del: ### [S]	1,5	Maschinenstopp / Loslassen des Pedals.			
Traction Sets:	Default	Einstellung der Spannung für			
Model V: ## [%]	50	Mikroschalter für Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage.			
Traction Sets:	Default	Einstellung der Stromstärke für			
Model I: ## [Amp]	25	Mikroschalter für Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage.			
Traction Sets:	Default	Maximal zulässiger Wert in der			
Runaway: ### [Volt]	12	Überstellphase der Maschine bei abgeschalteter Stromversorgung.			
Traction Sets:	Default	Maximale Stromstärke, die von der			
I Max: ## [Amp]	70	Steuerkarte an den Motor abgegeben werden kann.			
Traction Sets:	Default	Nennstrom, erkennt zusammen mit T_Nom die Auslösebedingung für den			
I_ Nom: ## [Amp]	20	amperometrischen Schutz. (Alarmanzeige + Auskupplung des Motors).			
Traction Sets:	Default	Timer-Nennwert, erkennt zusammen mit I_Nom die Auslösebedingung für den			
T Nom: ## [s]	10	amperometrischen Schutz. (Alarmanzeige + Auskupplung des Motors).			
	an an Aliada da Antonio (11)				

Für den Ausstieg aus dem Untermenü gleichzeitig "Taste 3" und "Taste 4" drücken. Für die Rückkehr in den Arbeitszustand das Untermenü "*Exit*" auswählen.



Gebrauch des Lenkers – "Erweiterte Menüoptionen" - Zugriff auf das Untermenü "Check/Monitor"

Das Untermenü "*Check/Monitor*" ermöglicht die Ansicht des Zustands der Betriebsparameter der Maschine während des Arbeitszustands.

Check / Monitor:

I Tr: ### [Amp]

Check / Monitor:

I Br: ## [Amp]

Check / Monitor:

I Vac: ## [Amp]

Check / Monitor:

V Tr: #### [V]

Check / Monitor:

V\_Batt: #### [V]

Check / Monitor:

Vref: ### [V]

Check / Monitor:

Wtr Pump: ### [%]

Check / Monitor:

Det Pump: ### [%]

Check / Monitor:

BR Temp: ## [C]

Stromanzeige des Antriebsmotors.

Stromanzeige des Bürstenmotors.

Stromanzeige des Saugmotors.

Spannungsanzeige des Antriebsmotors.

Spannungsanzeige der Batterie.

Anzeige der Referenzspannung des Pedals für die Gangsteuerung.

Prozentanzeige der Geschwindigkeit des Wasserpumpenmotors.

Prozentanzeige der Geschwindigkeit des Reinigungsmittelpumpenmotors.

Temperaturanzeige des Kühlkörpers der Bürsten-/Saugstufe.



Gebrauch des Lenkers – "*Erweiterte Menüoptionen*" - Zugriff auf das Untermenü "Check/Monitor" (Fortsetzung)

Check / Monitor:

TR Temp: ## [C]

Check / Monitor:

TR Ovrld: ### [%]

Temperaturanzeige des Kühlkörpers der Antriebsstufe.

Prozentsatzanzeige der amperometrischen Auslösung beim Antrieb (bei 100% amperometrische Auslösung).

Diese Werte können angezeigt werden, während sich die Maschine im Arbeitszustand befindet. Befolgen Sie nachstehende Vorgangsweise:

- 1. Die Maschine ausschalten, dazu den Zündschlüssel auf OFF drehen.
- 2. Auf das "*Bedienermenü*" zugreifen, dazu bei ausgeschalteter Maschine gleichzeitig "Taste 3", "Taste 4" und "Taste 2" auswählen.
- 3. Die oben genannten 3 Tasten gedrückt halten, den Schlüssel auf ON stellen und warten, bis das "*Bedienermenü*" hochgeladen ist.
- 4. Nachdem das Menü hochgeladen wurde, "Taste 3" und "Taste 4" solange drücken, bis das Untermenü "Passwort" erscheint.
- 5. Durch Drücken der "Taste 2" den Zugriff auf das Untermenü bestätigen.
- 6. "Taste 3" oder "Taste 4" drücken, bis das Zugangspasswort 60 zusammengestellt ist.
- 7. Durch Drücken der "Taste 2" den Wert bestätigen. Nun befinden Sie sich in den "erweiterten Menüoptionen".
- 8. "Taste 3" und "Taste 4" verwenden, bis das Untermenü "Check/Monitor" erscheint.
- 9. Durch Drücken der "Taste 2" den Zugriff auf das Untermenü bestätigen.
- 10. "Taste 3" und "Taste 4" verwenden, bis der Parameter erscheint, der im Arbeitsmodus geprüft werden soll.
- 11. Zum Bestätigen des Parameters die "Taste 2" drücken.
- 12. Nach dem Bestätigen kehrt das Display sofort in den Arbeitsmodus zurück. Nun kann mit der Maschine normal gearbeitet und der Zustand der Parameter aufgerufen werden.
- 13. Durch Drücken der "Taste 2" kann durch die Liste der Parameter geblättert werden, die im Untermenü "Check\Monitor" angezeigt werden können.
- 14. Zum Aussteigen aus dem Modus "*Check/Monitor*" die Maschine aus- und wieder einschalten.



Abushusa Elektrosulaus		
<ul> <li>Abnanme Elektroanlage</li> <li>Die Funktionstüchtigkeit der Elektroanlag Schalter, Mikroschalter, Motoren, Ma Fernschalter, Leistungssicherungen, t Trennvorrichtungen und Notstopp-Pilztaste.</li> <li>Für den Zugriff auf die Elektroanlage die Pedalg die Tafel, auf der die Notstopp-Pilztaste mo entfernen.</li> </ul>	e prüfen: gnetventil, thermische ruppe und ontiert ist,	
		and a finance of the second second
2. Die Funktionstüchtigkeit und Anschlü Pedalsteckers für die Gangsteuerung prüf	sse des en.	
2.1 Falls erforderlich das Potentiometer Gangmikroschalter im Pedal einstellen.	und den	



2.2 Für die Einstellung des Potentiometers wie folgt vorgehen: - Das Trittbrett entfernen Die beiden Befestigungsschrauben des Pedals lösen, den Pedalstecker ausstecken und das Pedal entfernen Die Plastikkappe entfernen -Den Stellstift unter der Plastikkappe lösen \_ (Schraubenschlüssel 2,5) Die Seitenwelle des Pedals im Uhrzeigersinn bis in die \_ Nullposition drehen.



- Den Widerstand ( $\Omega$ ) mit dem Tester messen, dazu die Enden des Testers **auf Höhe des gelben und braunen Drahtes** positionieren und prüfen, ob der Widerstandswert ca. 0  $\Omega$  beträgt.
- Die Welle des Potentiometers entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis der Tester 0,5  $\Omega$  anzeigt.
- Den **Stift** (Schraubenschlüssel 2.5) arretieren und die Gummikappe wieder anbringen.
- Das Pedal und das Trittbrett wieder montieren.





3. Funktionstüchtigkeit und Zustand des Mikroschalters für die Bürstenkopfsteuerung, des Mikroschalters für die Saugfußsteuerung und Gangumkehrfreigabe prüfen.

Prüfen, ob bei gedrücktem Mikroschalter ca.0,5 mm Platz zwischen dem Hebel und dem Gestell der Vorrichtung bleibt. Prüfen, ob der Hebel des Mikroschalters richtig funktioniert. Andernfalls wie folgt vorgehen:







# 3.1 Einstellung der Mikroschalter für die Saugfußsteuerung und Gangumkehrfreigabe.

- Die Schrauben M3 lösen;
- Die Mikroschalter mithilfe der Einstellöse bewegen;
- Die Schrauben M3 eindrehen, bis die Mikroschalter arretiert sind, dabei darauf achten sie nicht zu fest zu ziehen, um die Vorrichtungen nicht zu beschädigen.
- Nach beendeter Einstellung die Funktionstüchtigkeit der Mikroschalter prüfen.

3.2 Einstellung des **Mikroschalters für die Bürstenkopfsteuerung**.

- Die Schrauben M3 lösen;
- Den Mikroschalter mithilfe der Einstellöse bewegen;
- Die Schrauben M3 eindrehen, bis der Mikroschalter arretiert ist, dabei darauf achten sie nicht zu fest zu ziehen, um die Vorrichtungen nicht zu beschädigen.
- Nach beendeter Einstellung die Funktionstüchtigkeit des Mikroschalters prüfen.
- Die Funktionstüchtigkeit und den Zustand des Mikroschalters für die Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage (Richtungsmikroschalter) prüfen, der sich in Kranznähe unterhalb der Lenkwelle befindet.

Prüfen, ob bei gedrücktem Mikroschalter ca.0,5 mm Platz zwischen dem Hebel und dem Gestell der Vorrichtung bleibt. Prüfen, ob der Hebel des Funktionsmikroschalters richtig funktioniert. (für den Zugriff auf den hier gezeigten Schlitz das Trittbrett lösen). Gegebenenfalls auf die beiden seitlich am Mikroschalter angebrachten **Stellschrauben** einwirken.















Einstellung des Batterieladegerätes (Ausführung CB)				
<ol> <li>Prüfen, ob die Einstellung des Batterieladegeräts dem Batterietyp entspricht, der tatsächlich in der Maschine eingelegt ist.</li> </ol>				
<ul> <li>2. Für die Einstellung des Batterieladegerätes wie folgt vorgehen: <ul> <li>Mithilfe eines Schraubenziehers den Plastikverschluss entfernen.</li> <li>die darin befindlichen Dip-Schalter gemäß der nachstehenden Tabelle einstellen.</li> <li>Den Plastikverschluss schließen.</li> </ul> </li> </ul>				
Nur	die ob	eren Dip-Schalter verwenden, p	rüfen, ob die	
St S				
S1	S2	EINSTELLUNG	BLINKZEIC HEN	
OFF	OFF	Bleibatt.	1	IT IN O IN NON
ON	ON	Gel-Batterie TROJAN	2	
OFF	ON	Allgemeine Batterien GEL oder AGM	3	
ON	OFF	GEL-Batt. EXIDE/SONNENSCHEIN	4	
SW S3 Alar GEL 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4 Bl 4 Bl Beir Blin grü der	2: und S4: B B msignal BE Led inkzeich inkzeich inkzeich inkzeich kzeicher m Einscl kzeicher m Einscl kzeicher m Einscl	OFF für alle Batterien (nicht verwei esen Sie aufmerksam die edienungsanleitung des atterieladegerätes. le des Batterieladegerätes: nen: BATTERIE NICHT ANGESC VERKEHRTE POLARITÄT -KURZS AUSGANG; nen: TIME-OUT-ALARM, BATTE nen: ALARM BATTERIELADEGE nen: ÜBERHITZUNGSALARM rungstest des Batterieladegeräts nalten wird 1 Blinkzeichen der rote n der gelben LED aktiviert, dana so oft, wie es dem Ladealgorithm e Dipschalter (siehe Tabelle) ausges	CHLOSSEN - SCHLUSS AM RIE DEFEKT RÄT DEFEKT s: en LED und 1 ach blinkt die us entspricht, wählt wurde.	Discontraction of the second s



LED-Anzeigen der regul Rot blinkend: Überprüfur Rot Gelb Grün	<b>ären Ladung:</b> Igsphase des Batteriezustands. Erste Ladephase. Zweite Ladephase. Batterie aufgeladen.	
Abnahme des Wasserkr	eislaufs	
1. Sauberkeit und Tankverschlusses un	Funktionstüchtigkeit de d des <b>Schnellfüllrohrs</b> prüfen.	s
<ol> <li>Sauberkeit ur Reinigungslösungsfil</li> <li>Den Reinigungsmitte auffüllen.</li> <li>Dichtigkeit der Rol Bürstenkopf) und die V</li> <li>Prüfen, ob das Reinig kontinuierlich am Bode</li> </ol>	id Dichtheit de It <b>ers</b> prüfen. Itank vollständig mit Wasse hre, des Magnetventils (an Vasserhahneinstellung prüfen. Jungsmittel bei geöffnetem Hahr n verteilt wird.	s r n
6. Die Funktionstüchtigke Reinigungslösungsta	eit des Schnellablasshahns de Inks prüfen.	







- Die Befestigungsmuttern der Platte soweit lösen, dass die Spannung der Kette zwischen Ritzel und Kranz optimal ist.
- Die optimale Kettenspannung wird erreicht, indem man auf die Stellstifte und -muttern einwirkt indem man die Muttern entsprechend ein- oder ausschraubt.
- Nachdem die optimale Spannung gefunden wurde, die Befestigungsmuttern wieder eindrehen.





**<u>ACHTUNG</u>**. Beim Eindrehen der Befestigungsmuttern erfährt die Kette eine weitere zusätzliche Spannung zu der, die über die **Stellstifte und -muttern** eingestellt wurde. Die Kette muss daher nach der Einstellung der Stellstifte und -muttern noch ein leichtes "Spiel" haben.



des

des

#### Abnahme der Saugfunktion

- 1. Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit Schwimmerfilters prüfen.
- Durch Einwirken auf die Befestigungslaschen aus Plastik die Abdeckung des Schwimmfilters abnehmen und prüfen, ob der Saugfilter richtig eingesetzt ist.

- 3. Die Luftdichtheit der **Haube** am Schmutzwassertank prüfen.
- 4. Anschlüsse und Dichtheit des Saugfußschlauchs prüfen.
- 5. Die Dichtung der Saugfußdüse auf Dichtheit prüfen.
- 6. Die Dichtheit des Schlauchs und Ablaufverschlusses prüfen.





#### Einstellung des Bürstenkopfs

- 1. Der Bürstenkopf ist auf einer schwimmenden Unterlage befestigt. Es muss nur die Längsneigung des Bürstenkopfs eingestellt werden. Dazu darf sich keine Bürste im Bürstenkopf befinden.
- 2. Für die Einstellung wie folgt vorgehen:
  - Die Schrauben und Muttern , die den Bürstenkopf arretieren, lösen.
  - Den Bürstenkopf ohne Bürste so positionieren, dass dieser auf der hinteren Seite einen um 5-10 mm größeren Abstand zum Fußboden aufweist als auf der vorderen Seite.
  - Zwei Distanzstücke in der entsprechenden Größe verwenden, z. B. ein Distanzstück mit 30 mm vorne und ein Distanzstück mit 40 mm hinten.
  - Die vorher gelockerten Schrauben und Bolzen festziehen.
- Das Seil zum Heben des Bürstenkopfs mithilfe des entsprechenden Reglers am Seilmantel so einstellen, dass die Bürste bei hochgestelltem Bürstenkopf die Möglichkeit hat, bequem unter dem Bürstenkopf durch zu kommen. Auf jeden Fall muss der tiefste Teil des Bürstenkopfs mindestens 7 cm Abstand zum Boden aufweisen









#### Einstellung des Saugfußes

- 1. Den Saugfuß vom Boden anheben.
- Die Schrauben und Muttern lösen, die die Räder an den Ösen, arretieren und zwischen Fußboden und Räder ein ca. 2 cm starkes Distanzstück einsetzen.
- Das Saugfußgestell absenken und die Schrauben festziehen, um die soeben durchgeführte Einstellung zu arretieren.
- 4. Das Distanzstück entfernen.





- 5. Den Regler für die Neigung des hinteren Gummis bei eingeschaltetem Saugmotor in der Weise einstellen, dass sich eine gleichmäßige Neigung ergibt. Die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, um die Neigung des Saugfußes im Mittelteil zu verstärken. Die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Neigung des Saugfußes in den Seitenbereichen zu verstärken.
- Prüfen, ob der Gummi eine auf der gesamten Länge gleichmäßige Neigung zwischen 30° und 45° aufweist.

Vorderer Gummi



 Das Seil zum Heben des Saugfußes mithilfe des Reglers am Seilmantel so einstellen, dass der auf den Boden abgesenkte Saugfuß seinen gesamten möglichen Hub frei beweglich nutzen kann.





#### Endabnahme der ECO-Funktion

- 1. Nach Aktivierung der Eco-Funktion die Bürste absenken und den Motor von Bürstenkopf und Saugfuß laufen lassen.
- 2. Prüfen, ob der Lärmpegel des Saugmotors im ECO-Betrieb geringer ist.
- 3. An das positive Batteriekabel eine **Amperemeterzange** anschließen um zu prüfen, ob die Stromaufnahme im ECO-Betrieb niedriger ist als bei ausgeschaltetem ECO-Betrieb.

**<u>ACHTUNG</u>**. Es werden keine Referenzzahlen genannt, da diese Werte je nach Betriebszustand und Gebrauch der Maschine variieren.





#### Abnahme des Maschinenbetriebs

- Die Funktionstüchtigkeit der Schalter und Kontrolllämpchen prüfen;
- Die Funktionstüchtigkeit des Gaspedals pr
  üfen;
- Die Funktionstüchtigkeit des Bürstenkopfs prüfen;
- □ Die Funktionstüchtigkeit des Bürstenmotors prüfen;
- Die Funktionstüchtigkeit des Magnetventils prüfen;
- □ Die Funktionstüchtigkeit des Saugmotors prüfen;
- □ Die Funktionstüchtigkeit der Parkbremse prüfen;
- Den Zustand der Batterien, Klemmen und Kabel prüfen;

#### Funktionsprüfungen der Maschine

- Die Tanks mit Wasser füllen und auf eventuelle Lecks prüfen.
- □ Die Wasseranlage auf Dichtheit prüfen und kontrollieren, ob das Wasser die Bürste gleichmäßig benetzt.
- □ Die Schrägstellung und die Räder des Saugfußes einstellen und eine Funktionsprüfung durchführen.
- □ Den Bürstendruck und die Neigung des Bürstenkopfs einstellen und einen Funktionstest durchführen.
- □ Die Wirksamkeit der Parkbremse prüfen.
- □ Vorwärtsgang, Gangumkehr, Beschleunigung und Bremsfunktion prüfen.

#### Endabnahme

Alle Funktionen prüfen: Schrubben, Trocknen, Vorschub.