



Produktbeschreibung

Innovatives, wasserbasiertes Pflegeöl für geölte Parkett- und Holzfußböden, frei von Lösemitteln und ohne Seifenbestandteile

Einsatzbereich

Für geölte Parkett und Holzfußböden. Zur Erstpflege von manuell geölten Parkett- und Holzfußböden, wie auch für industriell mit „Oxy Ölen“ vorbehandelte Verlegeelemente, sofern der Hersteller die Verwendung von Pflegeölen zulässt.

Nicht verwenden auf nicht saugfähigen UV geölten Produkten.

Eigenschaften

- Verarbeitungsfertig, frei von Lösemitteln sowie Seifenbestandteilen.
- Erhält zuverlässig die matte Optik geölter Holzböden.
- Ideal zur vollflächigen Pflege oder partiellen Ausbesserung.
- Einfache Anwendung mit Tuch oder Schwamm.

Technische Daten

Artikel-Nr.	10100	Materialverbrauch	Je nach Saugvermögen des Holzes 1l bis 3l je 100m ²
Varianten	n.a.	Auftragsgeräte	Tuch, Sprühkanne
Gebindegröße	5l, 1l	Trockenzeiten	Begehbar nach 4 bis 6 Stunden Voll belastbar nach Trocknung über Nacht.
Verpackung	Karton: 4 x 5l Palette: 128 x 5l Karton: 15 x 1l Palette: 600 x 1l	Verdüner	Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 24 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR	Inhaltsstoffe	(gem. EG-Empfehlung): Duftstoffe, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
GISCODE	Ö 10		

Verarbeitung

Neu verlegte Mehrschichtelemente, sowie frisch geölte Böden staubfrei reinigen (fegen, saugen), Aqua OilCare gleichmäßig dünn mit einem fusselfreien Tuch auftragen, Überschuss unmittelbar egalisieren, Pfützenbildung vermeiden. Böden mit anhaftenden Verschmutzungen durch feuchtes Wischen mit LOBA® ParkettSoap reinigen, nach vollständiger Trocknung Aqua OilCare auftragen.

Genutzte Böden mit Gebrauchspuren durch eine gründliche Reinigung mit LOBA® Cleaner oder LOBA® ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung Aqua OilCare auftragen.

Bei stärkeren Schäden kann eine Überarbeitung mit einem Imprägnieröl erforderlich sein. Hinweise hierzu geben wir in den LOBA Pflegeanweisungen für geölte Holzfußböden.

Auf größeren Flächen kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. Aqua OilCare durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Auf nicht saugfähigen Untergründen, z.B. neu verlegten oder kaum genutzten werkseitig UV geölten Parkettböden kommt es zu Benetzungstörungen. Zur Pflege dieser Böden eignet sich z.B. AquaWaxCare.

Achtung:

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren, Öl / Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBACARE® Produkten sowie unsere aktuellen Pflegeanweisungen sind ebenfalls zu beachten