

ANLEITUNG REINIGUNGSWAGEN GMT36

1-Legen Sie den Fahrgestell auf dem Boden.



2-Stecken Sie die verlängerungstück ein.



3-Montieren Sie die 2 U Metallgestelle an den Fahrgestell und fest schrauben.



4-Stecken Sie die 2 U Metall an den entsprechenden Löcher und leicht mit Hammer klopfen.



5 - Die längere Schrauben sind für die 2 U Metalle. Und die kleinere Schrauben sind für die Moppresse gestellt.



6- Als erstes legen Sie bitte die Obere Schale dann die Untere Schale.



7-Die 2 Wannen einfach zwischen den 2 U Metall legen.



ANLEITUNG REINIGUNGSWAGEN GMT36

8- Abfallsack mit Rahmen einfach an die U Metallgestell stecken.



9- 2xKunststoffhalter mit Abfallrahmen und Metallgestell zusammen binden.Es sind 2x kleine kunststoff stifte zum befestigen.



11- Das kleine Metallbügel vorne zwischen den 2 Eimer montieren.Es ist für die Moppressse.



12- Stellen Sie die 4x6 Liter Eimer oben.



10-Zwischen den 2 Große eimer kommt das Metallgestell für die Presse.Danach einfach den Presse auf dem Metallgestell aufhängen.Und die eimer platzieren.



Reinigungswagen ist bereit für den Einsatz

