

TASKI® Twister™ Diamond Pads



Eigenschaften

- ▶ Mehr Glanz und Sauberkeit
- ▶ Einfacher Reinigungsablauf
- ▶ Keine Vorbehandlung notwendig

Ihr Nutzen

- ▶ Optimales Erscheinungsbild des Bodens
- ▶ Hohe Kosteneffizienz, hohe m²-Leistung
- ▶ Einfachheit
- ▶ Bewährte Leistungsfähigkeit

Produktbeschreibung

TASKI Twister ist eine innovative Methode für die tägliche Bodenpflege, bei der unbehandelte Steinböden mit Bodenpads gereinigt und poliert werden. Die mit Diamanten imprägnierte Seite des Pads ist zur Unterscheidung farbig gekennzeichnet und dient gleichzeitig als Verschleiss-Indikator.

TASKI Twister verlängert die erforderlichen Bodenpflegeintervalle erheblich und verringert die Gesamtkosten.

Das TASKI Twister Pad Rot ist als Basisbehandlung für alte, stumpfe und stark abgenutzte Böden mit tiefen Kratzern zu empfehlen. Anschließend werden die drei verschiedenfarbigen Pads nacheinander eingesetzt um den Boden in eine saubere, gleichmäßige, glänzende und polierte Fläche zu verwandeln.

Anwendungshinweise

Wählen Sie das passende TASKI Twister Pad zur Reinigung mit einer Scheuersaugmaschine oder einer Niedrigdrehzahl-Einscheibenmaschine. Spülen Sie das Pad nach Gebrauch mit sauberem Wasser ab.

Arbeitsablauf – täglich:

„Heavy-Duty“-Arbeitsschritt: Ist der Boden in einem sehr schlechten Zustand, verwenden Sie das TASKI Twister Pad Rot für 5-10 Durchgänge. Andernfalls beginnen Sie mit Arbeitsschritt 1.

Arbeitsschritt 1: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Weiß für 20 Tage

Arbeitsschritt 2: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Gelb für 20 Tage

Arbeitsschritt 3: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Grün für 20 Tage

Setzen Sie anschliessend das TASKI Twister Pad Grün ein.

Arbeitsablauf – intensiv:

„Heavy-Duty“-Arbeitsschritt: Ist der Boden in einem sehr schlechten Zustand, benutzen Sie das TASKI Twister Pad Rot für 5-10 Durchgänge. Andernfalls beginnen Sie mit Arbeitsschritt 1.

Arbeitsschritt 1: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Weiß für 10 Durchgänge

Arbeitsschritt 2: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Gelb für 10 Durchgänge

Arbeitsschritt 3: Benutzen Sie das TASKI Twister Pad Grün für 10 Durchgänge

Setzen Sie anschliessend das TASKI Twister Pad Grün ein.

Bitte beachten Sie

Das Polieren des Boden mit einer Hochdrehzahl-Einscheibenmaschine und einem trockenen TASKI Twister Pad Grün erhöht den Glanzgrad.

TASKI Twister Pad

„Heavy-Duty“-Arbeitsschritt – TASKI Twister Pad Rot

Der „Heavy-Duty“-Arbeitsschritt ist nur dann erforderlich, wenn der Boden in einem sehr schlechten Zustand ist, um als Basisbehandlung tiefe Kratzer zu entfernen, bevor Sie mit der TASKI Twister Reinigungsmethode (Schritt 1) beginnen.

Arbeitsschritt 1 - TASKI Twister Pad Weiß

Entfernt kleinere Kratzer von der Oberfläche und hinterlässt eine seidenmatte, saubere Oberfläche, vorbereitend für die anschließenden Twister-Pad Behandlungen.

Arbeitsschritt 2 - TASKI Twister Pad Gelb

Diese Behandlungsstufe bereitet den Boden für den letzten Schritt der Twister Methode vor.

Arbeitsschritt 3 - TASKI Twister Pad Grün

Dieser abschließende Behandlungsschritt hält bei regelmäßiger Durchführung den Boden in einem hochglänzenden Zustand.

| Produktbeschreibung | Größe | Verpackung | Artikelnummer |
|-----------------------------|-------|------------|---------------|
| TASKI Twister Pad 11" Rot | 28 cm | 2 St. | 5871003 |
| TASKI Twister Pad 11" Weiss | 28 cm | 2 St. | 5871004 |
| TASKI Twister Pad 11" Gelb | 28 cm | 2 St. | 5871005 |
| TASKI Twister Pad 11" Grün | 28 cm | 2 St. | 5871006 |
| TASKI Twister Pad 13" Rot | 33 cm | 2 St. | 5871011 |
| TASKI Twister Pad 13" Weiss | 33 cm | 2 St. | 5871012 |
| TASKI Twister Pad 13" Gelb | 33 cm | 2 St. | 5871013 |
| TASKI Twister Pad 13" Grün | 33 cm | 2 St. | 5871014 |
| TASKI Twister Pad 14" Rot | 35 cm | 2 St. | 5871015 |
| TASKI Twister Pad 14" Weiss | 35 cm | 2 St. | 5871016 |
| TASKI Twister Pad 14" Gelb | 35 cm | 2 St. | 5871017 |
| TASKI Twister Pad 14" Grün | 35 cm | 2 St. | 5871018 |
| TASKI Twister Pad 17" Rot | 43 cm | 2 St. | 5871026 |
| TASKI Twister Pad 17" Weiss | 43 cm | 2 St. | 5871027 |
| TASKI Twister Pad 17" Gelb | 43 cm | 2 St. | 5871028 |
| TASKI Twister Pad 17" Grün | 43 cm | 2 St. | 5871029 |
| TASKI Twister Pad 20" Rot | 50 cm | 2 St. | 5871034 |
| TASKI Twister Pad 20" Weiss | 50 cm | 2 St. | 5871035 |
| TASKI Twister Pad 20" Gelb | 50 cm | 2 St. | 5871036 |
| TASKI Twister Pad 20" Grün | 50 cm | 2 St. | 5871037 |
| TASKI Twister S-Pad Rot | S-Pad | 2 St. | 5871042 |
| TASKI Twister S-Pad Weiss | S-Pad | 2 St. | 5871043 |
| TASKI Twister S-Pad Gelb | S-Pad | 2 St. | 5871044 |
| TASKI Twister S-Pad Grün | S-Pad | 2 St. | 5871045 |

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG, ein Teil von Sealed Air

Mallaustraße 50-56
68219 Mannheim

Tel. +49 (0) 621 - 87 57 0
Fax +49 (0) 621 - 87 57 8266
Email: info.de@sealedair.com

www.diversey.com

Copyright © 2011, Diversey, Inc.

