


Gebrauchsanweisung Duftspender



Schritt 1

1. ÖFFNEN/Schliessen des Geräts
2 Alkali-Batterien LR 20 einsetzen.



Schritt 2

Uhrzeit/Wochentag einstellen: Taste MODE drücken bis CLOCK im Anzeigefeld erscheint. Stundentaste HOUR und Minutentaste MINUTE drücken bis die richtige Uhrzeit erscheint.

WEEK Taste drücken bis der Wochentag erscheint, z.B. 1 ist Montag und 2 Dienstag usw.



Schritt 3

Betriebsbeginn START: Taste MODE drücken bis START im Anzeigefeld erscheint. Stunden tast HOUR und Minutentaste MINUTE drücken bis die gewünschte Startzeit erscheint.



Schritt 4

Betriebsschluss STOP: Taste MODE drücken bis STOP im Anzeigefeld erscheint. Stundentaste HOUR und Minutentaste MINUTE drücken bis die gewünschte Schlusszeit erscheint.



Schritt 5

Option Wochenende: Taste MODE drücken bis WEEK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im Anzeigefeld erscheint. Das Gerät funktioniert 7 Tage in der Woche. Wenn Sie jetzt die WEEK Taste drücken, streichen Sie die Tage 6 und 7, d.h. das Gerät bleibt am Wochenende (Samstag und Sonntag) ausgeschaltet.



Schritt 6

In Betrieb setzen: ON Taste drücken.

