



Ersatzteilliste

Version 7/2009

Einscheibenmaschine **FLOOR - LINE: 430 GR 154**





Ersatzteilliste

Version 7/2009

Einscheibenmaschine **FLOOR - LINE: 430 GR 154**



	Ersatzteilliste
	Version 7/2009
Einscheibenmaschine FLOOR - LINE: 430 GR 154	


Bildnummer / Image number	Bezeichnung / description	Art.-Nr. / Part-No.
I	Maschinenkopf kompl. / entire machine head	891103.000000
II	Tank kompl. / entire tank	891001.000000
III	Steuerstange kompl. / entire adjustment rod	891103.000101



Ersatzteilliste

Version 7/2009

Einscheibenmaschine **FLOOR - LINE: 430 GR 154**





Ersatzteilliste

Version 7/2009

Einscheibenmaschine **FLOOR - LINE: 430 GR 154**


Bildnummer / Image number	Bezeichnung / description	Art.-Nr. / Part-No.
01	Motorverkleidung / motor enclosure	891103.000051
02	Zusatzsteckdose / 3-pin socket	891103.000052
03	Anschlußsteckdose / 3-pin socket	891103.000053
04	Kondensator 25 MF / capacitor 98 MF	891103.000059
05	Kondensator 160-200 MF / capacitor 16 MF	891103.000058
06	Motor kompl. / entire motor	891103.000069
07	Getriebe kompl. / gear casing	891103.000060
08	Bürstenflansch / brush holder seat	891103.000063
09	Alu-Gusskörper / base frame	891103.000064
10	Rad / back wheel	891103.125066
11	Radachse / wheel axle	891103.000067
12	Achsenhalter / axle retainer	891103.000068
13	Anlaufgewicht	891103.000070
14	Gummi Schutzring / rubber buffer	891103.000065



Ersatzteilliste

Version 7/2009

Einscheibenmaschine **FLOOR - LINE: 430 GR 154**





Ersatzteilliste

Version 7/2009

Einscheibenmaschine **FLOOR - LINE: 430 GR 154**

Bildnummer / Image number	Bezeichnung / description	Art.-Nr. / Part-No.
01	Sicherheitsschieber / safety interlock lever	891103.000009
02	Feder für Sicherheitsschieber / spring	891103.000010
03	Griffschale kompl. / t-part base	891103.000007
04	Haltebolzen / pin	891103.000021
05	Stahlkugel / steel ball	891103.000008
06	Sicherheitshebel links / power control lever left	891103.000011L
07	Befestigungswinkel / switch holder	891103.000001
08	Schalter / power switch	891103.000002
09	Höhenverstellhebel / height control lever	891103.000022
10	Knickschutz / cable grommet	891103.000006
11	Sicherheitshebel rechts / power control lever right	891103.000011R
12	Tankventilhebel / tank control lever	891103.000023
13	Netzkabel / power cord	891103.000005
14	Zugentlastungsblock / cable holder (L.)	891103.000003
15	Kabelschelle / cable holder (S.)	891103.000004
16	Arretierstange / pull rod	891103.000032
17	Steuerstange / adjustment rod	891103.000014
18	Tankhalterung oben / mounting kit	891103.000012
19	Tankhalterung unten / tank support + cable hook	891103.000015
20	Feder / joint spring	891103.000033
21	Arretierstück / joint gear	891103.000034
22	Kabeltülle / cable fastener	891103.000017
23	Kabel mit Stecker / wiring with connector	891103.000016
24	Aufnahme Steuerstange / joint fixing seat	891103.000020
25	Zahnrad / joint gear	891103.000019
26	Gussgelenk / swivel joint	891103.000018