




# COLORED EDITION SOFT-TOUCH PAPIERHANDTUCHSPENDER

**ART. 706**

**FASSUNG: 07/14**



## MATERIALIEN:

Deckel aus lackiertem Soft Touch-ABS-Kunststoff in 6 verschiedenen Farben (weiß, schwarz, braun, orange, grün und blau). Boden und Kontrollfenster aus durchsichtigem ABS-Kunststoff.

Verriegelung aus POM. Beutel mit blauem MP-Schlüssel aus Kunststoff zum Öffnen des Spenders, Metallschrauben und Kunststoffdübeln für die Befestigung an der Wand.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Den Spender mit dem mitgelieferten blauen MP-Schlüssel öffnen. Die gefalteten Papierhandtücher so auf den Boden des Spenders legen, dass das erste Blatt aus der Öffnung im Boden herauschaut, um die Entnahme zu erleichtern. Den Deckel schließen. Durch das Fenster kann man kontrollieren, wie viel Papier noch übrig ist.

## MONTAGE:

Den Spender mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen. Für das Bohren der Löcher die mitgelieferte SCHABLONE verwenden, indem man das Blatt auf die Wand legt, an der man den Spender befestigen möchte, und mit der Bohrmaschine an den gekennzeichneten Stellen bohrt. Die Kunststoffdübel in die Löcher stecken. Den Spender öffnen und so an der Wand anbringen, dass die Löcher im Spender mit denen an der Wand übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben hineinstecken und mit einem Schraubenzieher anschrauben. Nach der Befestigung des Spenders an der Wand die gefalteten Papierhandtücher einlegen und den Deckel schließen.

Hinweise: Wir empfehlen, den Spender mindestens 100 mm von allen darüber befindlichen Gegenständen/Flächen entfernt anzubringen, um das Öffnen zu erleichtern, und 150 mm von allen darunter befindlichen Gegenständen/Flächen entfernt anzubringen, um eine korrekte Entnahme des Papiers zu ermöglichen. Die empfohlene Gebrauchshöhe beträgt zwischen 1300 mm und 1450 mm vom Fußboden.

## SPEZIFIKATIONEN:

Spender aus Kunststoff für Papierhandtücher mit Z- oder C-Falz mit Verriegelung mit Schlüssel. Schrauben für die Befestigung an der Wand im Lieferumfang inbegriffen. Inhalt: 250 Blatt. In 6 verschiedenen Soft Touch-Farben erhältlich. Für die Reinigung einfach ein feuchtes Tuch verwenden.–