

## F192 Teppichreinigung: Rückensauger


Wie wird ein Teppich mit einem Rückensauger gesaugt?



1. Prüfen Sie den technischen Zustand des Staubsaugers und die Verfügbarkeit der Zubehörteile.




2. Entfernen Sie Kaugummi, Klebestreifen und alle größeren Abfallstücke vom Boden, die im Staubsaugerrohr hängen bleiben oder den Staubsauger beschädigen könnten. Entfernen Sie alle verschiebbaren Möbelstücke.




3. Lösen Sie die Taillen- und Schulterriemen des Rückensaugers. Legen Sie sich den Sauger um, stehen Sie in Aufrechter Position und ziehen Sie die Riemen in eine für Sie angenehme Position.




4. Saugen Sie den Boden, beginnend an der von der Steckdose/ der Tür am weitesten entfernten Stelle. Achten Sie auf Sockelleisten und Ecken. Arbeiten Sie systematisch in sich überschneidenden Bahnen.



5. Prüfen Sie die Füllmenge des Papiersackes und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.



6. Reinigen Sie den Staubsauger mit einem feuchten Tuch und wickeln Sie das Kabel lose auf.



### Produkte

TASKI Tapi Deo (C9a)

### Ausrüstung

- Rückensauger: TASKI dorsalino inklusive Zubehör
- TASKI Doppelfilter-Papiersäcke

### Kontrollpunkte

- Der Teppich ist sauber und frei von losen Verschmutzungen

### SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.