

PFLEGETIPPS

Helfen Sie mit und schenken Sie Ihrem Staubsauger Henry ein langes und erfülltes Leben. Lächeln Sie einmal zurück und beherzigen Sie unsere Tipps zur Pflege!



DIE BODENDÜSEN(N)...

- (A) möglichst nach jeder Verwendung von Haaren/Flusen befreien
- (B) regelmäßig auf Verschmutzungen kontrollieren und Schmutzanhaftungen mit einem Schwamm und klarem Wasser abwaschen, anschließend Düse an der frischen Luft abtrocknen lassen

DEN STAUBBEUTEL...

- (A) regelmäßig auf Beschädigungen, Feuchtigkeit oder Geruchsabsonderung kontrollieren
- (B) bei Schäden, Feuchte und starkem Geruch sofort tauschen (auch wenn er noch nicht voll ist)
- (C) gefüllten Staubbeutel mit Hilfe der seitlichen Lasche verschließen und in den Hausmüll geben

DEN DAUER-LUFTFILTER...

- (A) regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen prüfen
- (B) regelmäßig durch Ausklopfen im Freien oder absaugen (falls zweiter Sauger zur Hand) reinigen
- (C) im Falle von Beschädigungen oder übermäßigen Verschmutzungen sollte der Filter, nötigenfalls auch vor Ablauf von 3-4 Jahren, getauscht werden um Mängel bei der Filterleistung auszuschließen

DAS KABEL...

- (A) niemals fassen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen – bitte stets den Stecker greifen
- (B) nach der Verwendung immer erst mit Hilfe der Handkurbel in das Staufach einziehen
- (C) beim Einziehen nicht den Stecker halten (es entstehen sonst Verdrehungen im Kabel)

DEN BEHÄLTER...

- (A) regelmäßig auf Verschmutzungen prüfen und von innen und außen reinigen
- (B) nach Pflege und Wartung wieder fest verschließen und Anschlussteile auf Sitz prüfen

HINWEIS:

Verschließen Sie im laufenden Betrieb bitte nicht die Düse Ihres Staubsaugers. Hierbei kann sich ein Unterdruck bilden, der Schmutzpartikel über die Membranen hinaus in den Behälter presst. Die hierdurch entstehenden Verschmutzungen im Behälter sind zwar unbedenklich, sollten jedoch bei der nächsten Pflege des Gerätes entfernt werden.