


Diese Informationen sind nur für Europa bestimmt (230 V / 240 V) und gelten nicht für Nordamerika !

# ERSATZTEILLISTE



## SEBO DART 4



Pos.	Art.-Nr.	Benennung
1	7002 GS	Luftführung
2	7064	Leitungssatz ET-Steckdose
3	7088	Leitungssatz HS, kompl.
4	01016ER	Linsenkopfschraube STS 4x16-T20
5	7056 dg	Ventilabdeckung
6	7106 ER	Leiterplatte 230-240 V
7	7098	Schalldämmung
8	1047	Gebäsedichtring
10	7043 ER	Gebläsemotor
11	05143 S	Kohlebürsten
12	7143 ER	Filtergehäuse
13	7012	Motorschutzfilter
14	7080 ER	Stiel, 660 mm
15	0127 ER	Spiralformschraube M 4x10K
16	7025	Ventilteller
17	7028 ER	Druckfeder Nebenluftventil
18	7090 dg	Schlauchführung, kompl.
19	7027 DG	Kabelhaken
20	7092 hg	Abdeckung, kompl.
21	01017ER	Linsenkopfschraube STS 4x20-T20
22	7029	Filtertüte
23	7091 hg	Filterdeckel, kompl.
24	7015ER02	Elektret-Abluftfilter
25	7017 dg	Rastring, kompl.
26	7169 SE	Gehäusetopf
27	7076 hg	Stielstopfen
28	7164 HG	Handgriff, kompl.
29	7128 dg	Anschlussleitung, 230V EU-Stecker
30	7038 HG	Schaltereinheit
31	7050 sb	Schlauch, kpl.
33	01036ER	AMTEC Schraube 4 x 14
35	7094 ER	Filteranzeige, kpl.
36	7018 OR	Sicherungsring, kpl.
37	7268 dg	Kombibodendüse kpl.
	7248 ER	Bürstenstreifen Set für Kombibodendüse
38	7024 ER	Sperrfeder