

TASKI

Americo Pad Rot

Reinigungs- und
Polierpad



Die Palette der verschiedenfarbigen Pads wird höchsten Reinigungsansprüchen gerecht, wie scheuern, polieren, grund-, intensiv-, und unterhaltsreinigen, spray-cleanern etc.

Die Pads sind speziell entwickelt, um eine konsequente Langlebigkeit und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten. Sie verbessern die Produktivität und senken die Kosten. Umweltfreundlich, da aus 100% recyceltem Material.

Die gleichmäßige Verteilung der mineralischen Schleiffläche im gesamten Pad (nicht nur auf der Oberfläche), bietet hervorragende Leistung und eine lange Nutzungsdauer. Die individuell, getrennt-beschichteten Fasern sorgen für gleichbleibende bessere, Ergebnisse.

Die Palette der verschiedenfarbigen Pads haben genau die richtigen Eigenschaften, für alle Arten der Reinigung.

Padübersicht:

- TASKI Americo Pad Dominator
- TASKI Americo Pad Schwarz
- TASKI Americo Pad Braun
- TASKI Americo Pad Grün
- TASKI Americo Pad Rot
- TASKI Americo Pad Weiß
- TASKI Americo Pad Remover

Vorteile:

- Höchste Qualität
- Komplettes Sortiment
- Optimale Leistung
- Nachhaltig - 100% Recyclingmaterial

Nutzen:

- Hervorragende Ergebnisse
- Hohe, gleichbleibende Flächenleistung
- Für fast alle Treibtellergrößen erhältlich

Americo Pad Rot

Einsatzgebiete

Das **TASKI Americo Pad Rot** für leichte Reinigungs- und Polieraufgaben. Entfernt leichte Kratzer und Schmutz und erzeugt gleichzeitig Hochglanz. Verwendung für Maschinen bis 800 U/min empfohlen.

Verwendung

Das Pad in Verbindung mit einem Grundreiniger zum Entfernen verschlissener und stark verschmutzter Beschichtungen
Das Pad zur Unterhaltsreinigung im Sprüh-, oder Nassreinigungsverfahren.

- Fixieren Sie das Pad unter dem Treibteller Ihrer Maschine
- Geben Sie die Reinigungslösung auf den Boden und/oder füllen Sie sie in den Maschinetank oder die Sprüheinrichtung
- Fahren Sie den Boden mit der so vorbereiteten Maschine systematisch ab
- Entfernen Sie die Schmutzlösung vom Boden

Pflegeanleitung für Pads

- Nach Gebrauch das Pad immer vom Pad-Halter der Maschine entfernen
- Spülen Sie das Pad nach Gebrauch unter fließendem Wasser
- Das Pad auf ebener Fläche trocknen lassen

Verpackung

Artikelnummer	Artikel	ca. Größe in Zoll / cm	Verpackungseinheit Stück
5959907	TASKI Americo Pad Rot	10" / 25	5
5959915	TASKI Americo Pad Rot	11" / 28	5
5959923	TASKI Americo Pad Rot	12" / 31	5
5959931	TASKI Americo Pad Rot	13" / 33	5
5959940	TASKI Americo Pad Rot	14" / 36	5
5959958	TASKI Americo Pad Rot	15" / 38	5
5959966	TASKI Americo Pad Rot	16" / 41	5
5959974	TASKI Americo Pad Rot	17" / 43	5
5959982	TASKI Americo Pad Rot	18" / 46	5
7523085	TASKI Americo Pad Rot	19" / 48	5
5959991	TASKI Americo Pad Rot	20" / 50	5
7523086	TASKI Americo Pad Rot	21" / 53	5
7523087	TASKI Americo Pad Rot	24" / 60	5
7523088	TASKI Americo Pad Rot	27" / 68	5
5960001	TASKI Americo Pad Rot	45 x 15 cm für TASKI swingo XP	10

Zusätzliche Hinweise:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Pads nur auf geeigneten Bodenbelägen eingesetzt werden. Nicht in der Maschine waschen.