





# COLORED EDITION SOFT-TOUCH MINI- JUMBOROLLENSPENDER

ART. 756

FASSUNG: 09/14



## MATERIALIEN:

Deckel aus lackiertem Soft Touch-ABS-Kunststoff in 6 verschiedenen Farben (weiß, schwarz, braun, orange, grün und blau). Boden und Kontrollfenster aus durchsichtigem ABS-Kunststoff.

Verschluss aus POM und glänzend verchromte, lackierte Verschlussabdeckung aus ABS-Kunststoff. Innennabe aus ABS-Kunststoff. Beutel mit blauem MP-Schlüssel aus Kunststoff zum Öffnen des Spenders, Metallschrauben und Kunststoffdübeln für die Befestigung an der Wand.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Den Spender mit dem mitgelieferten blauen MP-Schlüssel öffnen und die Toilettenpapierrolle in den Spender einsetzen. Falls der Rollenkern kürzer als 60 cm ist, muss man die Nabe des Spenders herausziehen. Das Ende der Toilettenpapierrolle aus der Öffnung des Spenders heraus schauen lassen, damit das erste Abreißen erleichtert wird. Den Spender schließen, indem man den Deckel bis zum Einrasten des Verschlusses andrückt. Für die Entnahme das Papier weit genug nach unten ziehen und mit Hilfe der Spenderöffnung abreißen. Im durchsichtigen Fenster sieht man, ob man die Rolle auswechseln muss.

## MONTAGE:

Den Spender mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen. Für das Bohren der Löcher die mitgelieferte SCHABLONE verwenden, indem man das Blatt auf die Wand legt, an der man den Spender befestigen möchte, und mit der Bohrmaschine an den gekennzeichneten Stellen bohrt. Die Kunststoffdübel in die Löcher stecken. Den Spender mit dem mitgelieferten Schlüssel öffnen. Den Spender so an der Wand anbringen, dass die Löcher im Spender mit denen an der Wand übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben hineinstecken und mit einem Schraubenzieher anschrauben. Nach der Befestigung des Spenders an der Wand die Toilettenpapierrolle einsetzen und den Spender schließen, indem man den Deckel bis zum Einrasten des Verschlusses andrückt.

Hinweise: Wir empfehlen, den Spender ungefähr 150 mm von allen darunter befindlichen Gegenständen/Flächen entfernt anzubringen, um eine korrekte Entnahme des Papiers zu ermöglichen, und einen Abstand von ungefähr 750 mm zum Fußboden einzuhalten.

## SPEZIFIKATIONEN:

Spender aus Kunststoff für Mini-Jumbo-Toilettenpapierrollen mit Verriegelung. Schrauben für die Befestigung an der Wand im Lieferumfang inbegriffen. Inhalt: eine Toilettenpapierrolle mit maximal 230 mm Durchmesser. In 6 verschiedenen Soft Touch-Farben erhältlich. Für die Reinigung einfach ein feuchtes Tuch verwenden.