



Bedienungsanleitung

Rezi Rapid Mopsystem Artikel Nr. 670106
Ersatzklett mop Artikel Nr. 670107

Montage / Vorbereitung

1. Nehmen Sie den Mikrofaser-Klett mop und befestigen Sie den Mopp mit Klettverschluss unter der Mopphalterplatte (siehe Bild A)
2. Entnehmen Sie die Verschlusskappe des Stiels (siehe Bild B)
3. Ein Farbcodering kann auf das Ende des Griffs eingesetzt werden (siehe Bild B – z. B. blauer Ring)
4. Füllen Sie den Behälter mit max. 480ml Wasser oder Reinigungslösung (siehe Bild C) bis zum oberen Ende des inneren Metallstiels (siehe Bild D)
Nicht mit heißem oder kochendem Wasser füllen!
5. Befestigen Sie die Kappe sicher und testen Sie das System

Ihr Rezi Rapid Mopsystem ist für die Benutzung bereit.

Anwendung

1. Setzen Sie die Platte zum Start mit den Sprühstrahlen Richtung Boden, je nach Wunsch mit Blick nach vorne oder zurück. Anschließend drücken Sie den Knopf an der Oberseite des Stiels so, dass die Lösung aus den 3 Öffnungen auf den Boden gesprüht wird.
2. Durch die gleichmäßige Bewegung der Platte wird Schmutz und Staub aufgenommen.

Es wird empfohlen, dass Sie mehr als einen Klett mop für jedes System haben.



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5