



Produktinformation

Antistatikspray

Aerosol mit antistatischer Wirkung

Beschreibung

Das Antistatikspray ist ein hochwertiges Erzeugnis, geprägt durch seine gelungene Kombination von Wirkung und feinsten und gleichmäßiger Verteilung.

Technische Eigenschaften

- bisesAerosol
- Geruch : alkoholisch
- Dichte (20 °C) : 0,875 g / cm³
- Treibgas : Propan/Butan
- Löslichkeit : in Wasser und Alkoholen löslich

Anwendungsgebiete

Velind Antistatikspray vermindert die elektrostatische Aufladung von Kunststoffoberflächen, wie Möbel, Schallplatten, Lampenschirme, Bildschirme sowie Gewebe aus Kunstfasern. Durch die Kombination von hochwertiger Wirkstoffkomponente und idealem Sprühsystem wird bewirkt, dass Staubteilchen am besprühten Tuch haften bleiben und gleichzeitig die Staubanziehung vermindert wird. Die Wirkung ist lang anhaltend und weist keine unangenehmen Klebe-Erscheinungen auf.

Hinweise zum Gebrauch

Vor Gebrauch die Dose gut schütteln Ein nicht faserndes Tuch mit dem Wirkstoff einsprühen und die Oberfläche damit abwischen.

Textilien können direkt eingesprüht werden. Das Produkt ist sehr sparsam anzuwenden. Da der Wirkstoff wasserlöslich ist, ist es notwendig, die Textilien nach dem Waschen erneut zu behandeln.

Inhaltsstoffe

2-Propanol, Wasser, Antistatikum

Sicherheitshinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck!

Weitere Informationen: siehe Sicherheitsdatenblatt.