

Suma D10.1 conc J-Flex

Hochkonzentrierter, flüssiger Desinfektionsreiniger

Produktbeschreibung

Suma D10.1 conc J-Flex ist ein hochkonzentrierter, flüssiger Desinfektionsreiniger, der in einem Arbeitsschritt sowohl reinigt als auch desinfiziert. Das Produkt ist für den Einsatz auf allen Oberflächen in lebensmittelproduzierenden und -verarbeitenden Unternehmen geeignet.

Eigenschaften

Suma D10.1 conc J-Flex ist ein hochkonzentrierter, flüssiger Desinfektionsreiniger, der in einem Arbeitsschritt sowohl reinigt als auch desinfiziert. Das Produkt ist für den Einsatz auf allen Oberflächen in lebensmittelproduzierenden und -verarbeitenden Unternehmen geeignet. Die optimale Kombination von quaternären Ammoniumverbindungen, Komplexbildnern und Puffersystemen gewährleistet bei allen Wasserhärten eine ausgezeichnete Wirksamkeit gegen ein weites Feld küchenspezifischer Keime.

Die in **Suma D10.1 conc J-Flex** enthaltenen Tenside stellen sicher, dass das Produkt auch über eine gute Reinigungsleistung verfügt.

Vorteile

- Verringerung des Abfall- und Lagervolumens und höchste Wirtschaftlichkeit durch konzentriertes Produkt
- Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsschritt
- Schnelles Lösen von Fett und angetrockneten Speiseresten
- Verbesserte Hygienesicherheit durch ein weites Wirkungsspektrum gegen küchenspezifische Keime
- Zuverlässige Wirksamkeit in allen Wasserhärtebereichen
- Einfache und exakte Dosierung durch das JohnsonDiversey J-Flex System

Anwendungshinweise

Das JohnsonDiversey J-Flex Dosiersystem ermöglicht eine einfache und exakte Dosierung sowohl für Sprühflaschen- wie auch Eimerbefüllung.

Sprühreinigung und -desinfektion:

1. Dosierrad auf ‚Flasche‘ einstellen und Sprühflasche befüllen.
2. Sehr stark verschmutzte Flächen mit **Suma D10.1 conc J-Flex** vorreinigen.
3. Produktlösung auf die Oberfläche sprühen.
4. Mindestens 5 Minuten einwirken lassen (EN 1276) und Lösung wieder aufnehmen.
5. Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Die Gebrauchslösung in der Sprühflasche bleibt bis zu 7 Tage aktiv. Vor der Wiederbefüllung der Flasche diese ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

D10.1 conc



Suma D10.1 conc J-Flex

Allgemeine Reinigung und Desinfektion:

1. Dosierrad auf ‚Eimer‘ einstellen und Eimer befüllen.
2. Sehr stark verschmutzte Flächen mit **Suma D10.1 conc J-Flex** vorreinigen.
3. Produktlösung mit einem Tuch oder Bürste auftragen.
4. Mindestens 5 Minuten einwirken lassen (EN 1276) und Lösung wieder aufnehmen.
5. Oberflächen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Gebinde	Dosierung		Liter gebrauchsfertige Lösung pro Gebinde	Anzahl der Füllungen	
				5 L-Eimer	Sprühflaschen
1,5 Liter	Eimer	1 : 100	150	30	
	Sprühflasche	1 : 50			75
5,0 Liter	Eimer	1 : 100	500	100	
	Sprühflasche	1 : 50			250

Technische Daten

Aussehen	Klare, lila Flüssigkeit
pH-Wert [Konzentrat]	11,0
pH-Wert [1%ige Lösung]	10,8
Spezifisches Gewicht [g/ml; 20 °C]	1,05

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Verwendung ist **Suma D10.1 conc J-Flex** geeignet für den Einsatz auf allen im Küchenbereich vorkommenden Materialien.

Mikrobiologische Daten

Suma D10.1 conc J-Flex erfüllt die EN 1276 bei einer Dosierung von 0,5% in Hartwasser (300 ppm als CaCO₃) und unter sehr hoher Schmutzbelastung (0,3% bovines Albumin), 5 Min. Einwirkzeit.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7512615	1 x 1,5 l	J-Flex
7512618	1 x 5 l	J-Flex

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50 - 56

D - 68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: +49 (0) 621 8757-266

E-Mail: info.de@johnsondiversey.com

www.johnsondiversey.de