

TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN
PURGATIS**

ANWENDUNGSFERTIGE, ALKOHOLISCHE DESINFEKTIONSTÜCHER PLUS

BUDESIN® DES LIQUID WIPES PRO



Art.-Nr. 90.000.949 150 Blatt Spender
Art.-Nr. 90.000.950 150 Blatt Nachfüllpack

- Erweiterte Wirksamkeit
- Schneller und einfacher Einsatz
- Ideal für kleinere Flächen

ANWENDUNG:

BUDESIN DES LIQUID WIPES PRO entnehmen, Deckel wieder verschließen und die zu desinfizierende Fläche sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten. Über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Die Fläche kann nach sichtbarer Abtrocknung wieder genutzt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Stick- und Liftetikett vom Beutel abziehen und auf den Entnahmeeimer kleben. Das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum (+28 Tage) auf dem entsprechenden Feld dokumentieren. Beutel öffnen und in den Entnahmeeimer stellen. Das erste Tuch durch den Stern im Deckel fädeln. Anschließend den Eimer fest verschließen. Die Aufbereitung des Entnahmeeimers muss gemäß der Aufbereitungshinweise erfolgen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Anwendungsempfehlung Gesundheitswesen	Einwirkzeit
Unterhaltsdesinfektion	1 min.
Desinfektion mit möglichem Infektionsrisiko	1 min.
Bakterizid/levurozid	1 min.
Begrenzt viruzid Wirksam gegen behüllte Viren	1 min.
Begrenzt viruzid PLUS	1 min.
Tuberkulozid	1 min.
Anwendungsempfehlung Lebensmittelbereich	Einwirkzeit
Desinfektion im Lebensmittelbereich	1 min.
Bakterizid	1 min.
Levurozid	1 min.

TECHNISCHE DATEN:

Dichte: 0,95 g/cm³
pH-Wert im Konzentrat: >9,5

INHALTSSTOFFE: In 100 g BUDESIN LIQUID WIPES PRO sind 20,0g 1-Propanol, 5,0g 2-Propanol.

Giscode: GD 0
Zulassungs-Nr.: N-81708 · Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren bestimmt sind.
Haltbarkeit: im Originalgebinde 3 Jahre

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.
Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung. Desinfektionsmittel sicher verwenden.

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com

**ANWENDUNGSFERTIGE, ALKOHOLISCHE
DESINFEKTIONSTÜCHER PLUS**

BUDESIN® DES LIQUID WIPES PRO



KENNZEICHNUNG:



Gefahrenhinweise:

H228 Entzündbarer Feststoff.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Behälter dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Gefahr

TRANSPORT: UN-Nummer: 3175 / Bezeichnung: Feste Stoffe, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten, n.a.g. (N-Propanol (N-Propylalkohol), Isopropanol (Isopropylalkohol)) / Klasse: 4.1 / Verpackungsgruppe: II / ADR