

Verbund für Angewandte Hygiene (VAH)
Association for Applied Hygiene

– Desinfektionsmittel-Kommission im VAH –
Disinfectant Commission in VAH

Zertifikat / Certificate

über die Konformität der Wirksamkeitsprüfungen für / for conformity of efficacy tests for

Lavo Des 60 kompakt

mit den Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren –
Stand 2.4.2015 - bzw. den Übergangsbestimmungen vom 2.4.2015
with the requirements and methods of VAH-certification for chemical disinfection procedures –
as per 2 April 2015 - and the transitional provisions of 2 April 2015, respectively.

ANTRAGSTELLER / APPLICANT:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstr. 10
32120 Hiddenhausen

WIRKSTOFFE nach Art und Menge bezogen auf 100 g / Quantity of active substances per 100 g:

18 g Percarbonat

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt für die prophylaktische Desinfektion in den aufgeführten Anwendungsbereichen in folgenden Konzentrations-Zeit-Relationen als wirksam eingestuft wird:
This is to confirm that the above product was found to be effective for prophylactic disinfection in the application domains listed below at the specified concentration/contact time ratios:

Wäschedesinfektion / Linen disinfection	Zusätzlich wirksam gegen / Additionally active against
Chemothermisches Einbadverfahren Chemothermal single-chamber process	Tuberkulozidie / tuberculocidal activity ☒
Anwendungskonzentration/l Flotte / Use concentration/l washing bath liquid: 2,2 g/l Flotte	Mykobakterizidie / mycobactericidal activity ☒
Temperatur / Temperature: 60 °C*	Fungizidie / fungicidal activity ☒
Einwirkungszeit / Exposure time: 15 min	
Flottenverhältnis / linen-water ratio: 1:5	
Vorwäsche erforderlich / pre-wash requested: ☒	

***In der Praxis darf die zertifizierte Temperatur während der Einwirkzeit nicht unterschritten werden /
The temperature during the contact time in actual practice must not drop below the certified temperature**

Das Zertifikat ist gültig vom 18.06.2018 bis zum 18.06.2021 (3 Jahre) /
Certificate is valid from 18.06.2018 until 18.06.2021 (3 years)

Der Antragsteller hat sich mit den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Geschäftsordnung der Desinfektionsmittelkommission im VAH einverstanden erklärt und rechtsverbindlich bestätigt, dass das von ihm in Handel gebrachte Präparat in seiner Zusammensetzung identisch mit den für die Erstellung der Gutachten eingereichten Mustern ist. /
The applicant has agreed to the conditions laid down in the rules of the disinfectant commission in the VAH valid at the time of application and has legally binding confirmed that the distributed product is identical with the product used for the activity testing.

Bonn, den **03.05.2018**
Place/Date

Der Vorsitzende der / The Chairman of the
Desinfektionsmittel-Kommission im VAH / Disinfectant Commission in VAH – Ident. No N18/066

Desinfektionsmittel-Kommission im VAH, c/o Institut für Hygiene, Sigmund Freud-Str. 25, D-53127 Bonn, www.vah-online.de, info@vah-online.de, Tel. 0226-2871-0222



**Bestimmung der konservierenden
Wirkung eines
Desinfektionswaschverfahrens für
gewaschene Wischbezüge und
Mikrofasertücher**



**Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH**

Eifelstr. 1c
52068 Aachen
Deutschland / Germany
phone +49 (0) 241 50 60 77
fax +49 (0) 241 50 60 79
Email: info@gfps.de
http://www.gfps.de

Prüfbericht

Labornummer: **260109M001**
Laboratory n°: .

Auftraggeberangaben:

Diese Felder sind Angaben des Auftraggebers. GfPS mbH übernimmt für diese Inhalte keine Verantwortung.

Auftraggeber: **Kleen Purgatis GmbH**

Auftragsschlüssel: /

Bezeichnung des
Desinfektionswaschverfahrens: Lavo Des 60 plus - Tabs mit Budesin M

Zustand der Probe(n): ☐ fest ☐ flüssig ☒ sonstiges

Organisatorische GfPS Angaben:

Zustand der Verpackung bei Probeneingang: ☒ ohne erkennbare Schäden ☐ beschädigt ☐ sonstiges

Testansatz am: **26.01.2009**

Test abgeschlossen am: **23.02.2009**

Verwendete Reagenzien- und Nährmedienchargen:

TSB (Trypticase Soja Bouillon)	TSB 076
TSA (Trypticase Soja -Agar)	TSA 080109
Neutralisationsmedium	INL 051108
Physiologische Kochsalzlösung	NCL 010708

1. Zielsetzung:

Die Firma Kleen Purgatis GmbH vertreibt ein Flächendesinfektionsmittel Budesin M, das zur Konservierung von frisch gewaschenen Wischbezügen und Mikrofasertüchern eingesetzt werden soll. Damit soll eine erneute Verkeimung der gewaschenen Wischbezüge und Mikrofasertücher verhindert werden.

Im Folgenden soll die Effektivität dieser Konservierungsmaßnahme überprüft werden. Dabei werden Prüfmuster der Wischbezüge und Mikrofasertücher (10 cm x 10 cm) mit dem Flächendesinfektionsmittel in einer Gebrauchskonzentration von 0,5 % versetzt und anschließend mit typischen Waschmaschinen-Kontaminationskeimen als Prüfanschmutzung belastet. Sofort und nach einer 24-, 48- und 72-stündigen Lagerung werden die Prüfmuster auf ihren Keimgehalt untersucht. Dazu werden die Muster in Neutralisationsmedium überführt, um die weitere Wirkung des Konservierungsmittels zu stoppen.

In einem Vorversuch wird die Wiederfindungsrate für die Prüfanschmutzung und damit die Effizienz des gewählten Abspülverfahrens ermittelt. Eine gute Wiederfindungsrate stellt sicher, dass auch wirklich alle auf dem Produkt haftenden Anschmutzungen bei der quantitativen Auswertung erfasst werden. Insbesondere für die Bakterien muss geprüft werden, in welchem Maße auch kleinste Keimmengen vom Produkt gelöst werden.

In einem weiteren Vorversuch wird die ausreichende Inaktivierung durch das Neutralisationsmedium überprüft. Dazu werden Prüfmuster mit dem Flächendesinfektionsmittel in Gebrauchskonzentration versetzt und dann in 100 ml Neutralisationsmedium gegeben. Nach 5 Minuten werden die Testkeime in geringer Konzentration (ca. 200 – 300 KBE) zugesetzt. Nach 30 Minuten Standzeit werden die Keimzahlen pro Muster ermittelt. Als Kontrollansatz wird ein Prüfmuster ohne Zusatz des Flächendesinfektionsmittels wie vorher beschrieben untersucht.

**Bestimmung der konservierenden
Wirkung eines
Desinfektionswaschverfahrens für
gewaschene Wischbezüge und
Mikrofasertücher**



**Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH**

Eifelstr. 1c
52068 Aachen
Deutschland / Germany
phone +49 (0) 241 50 60 77
fax +49 (0) 241 50 60 79
Email: info@gfps.de
<http://www.gfps.de>

Prüfbericht

Labornummer: **260109M001**
Laboratory n°.:

2. Material

2.1 Testkeime

- Escherichia coli ATCC 8739
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
- Bacillus atrophaeus ATCC 9372

2.2 Geräte und Kleinmaterialien

- Laborhomogenisator
- Spiral-Plater
- Bacteria Colony Counter
- Mikrobiologische Sicherheitswerkbank (Laminar Flow)
- Brutschrank, 30 – 35 °C
- Eppendorfpipetten mit Spitzen
- Sterile Reagenzgläser
- Sterile PE-Beutel

3 Durchführung:

3.1 Vorbereitung

3.1.1 Herstellen der Testkeimsuspensionen:

Die vegetativen Testorganismen (Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa) werden in 2 Passagen je 100 ml TSB (= Trypticase Soja Bouillon) inokuliert und bei 30 – 35 °C für 18 – 24 h inkubiert. Nach der 2. Passage werden die Keimsuspensionen zentrifugiert (5 Min., 4100 rpm) und die Pellets (Keimmaterial) zweimal mit je 10 ml steriler Natriumchlorid-Lösung gewaschen. Anschließend werden die Pellets in je 10 ml steriler Natriumchlorid-Lösung resuspendiert. Durch photometrische Extinktionsmessung bei 575nm werden die Keimkonzentrationen auf $1 - 3 \times 10^{10}$ KBE (Kolonie bildende Einheiten) pro ml mit der Verdünnungslösung eingestellt. Diese Verdünnungen bilden die Keimstammkulturen ($1 - 3 \times 10^{10}$ KBE/ml). Die Bestimmung der Lebendzellzahl dieser Prüfsuspensionen erfolgt im Oberflächenverfahren. Dazu werden geeignete Verdünnungen auf TSA ausspiralisiert. Nach 24-stündiger Inkubation bei 30 – 35 °C werden die Kolonien mit dem Bacteria Colony Counter ausgezählt.

Die vom Hersteller bezogenen Sporensuspensionen werden direkt, ohne Subkultivierung, benutzt.

3.1.2 Herstellung der Prüfmuster

Für die Ermittlung der Widerfindungsrate werden aus nicht benutzten Wischbezügen und Mikrofasertüchern 10 x 10 cm große Prüfmuster ausgeschnitten. Anschließend werden die Prüfmuster einzeln in Sterilisierverpackungen eingeschweißt und bei 134 °C für 5 Minuten dampfsterilisiert.

Für die übrigen Versuche werden aus frisch gewaschenen Wischbezügen und Mikrofasertüchern 10 x 10 cm große Prüfmuster ausgeschnitten und direkt in die Versuchsreihe eingesetzt.

Die Konzentration des Flächendesinfektionsmittels pro Prüfmuster beträgt 40 Gewichtsprozent bei Wischbezügen und Mikrofasertüchern (A) sowie 67 – 82% bei Mikrofasertüchern (B).

3.2 Vorversuche

Bestimmung der konservierenden Wirkung eines Desinfektionswaschverfahrens für gewaschene Wischbezüge und Mikrofasertücher



Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH

Eifelstr. 1c
52068 Aachen
Deutschland / Germany
phone +49 (0) 241 50 60 77
fax +49 (0) 241 50 60 79
Email: info@gfps.de
http://www.gfps.de

Prüfbericht

Labornummer: **260109M001**
Laboratory n°:

3.2.1 Ermittlung der Wiederfindungsrate von Bakterien

Für die Ermittlung der bakteriellen Wiederfindungsrate werden drei Muster mit Sporen von *Bacillus atrophaeus* belastet. Die aufgetragene Sporenmenge soll 100 – 200 KBE (Kolonie bildende Einheiten) pro Kontaminationspunkt betragen. Es wird eine Sporensuspension mit einer Konzentration von $2 - 4 \times 10^3$ KBE/ml in 40%-igem Ethanol hergestellt.

Unter Laminarflow-Bedingungen werden die Muster belastet. Die Muster werden 4 Stunden unter der Laminar-Flow getrocknet.

Zur quantitativen Erfassung der Keimzahl werden die Prüfmuster einzeln in sterile PE-Beutel überführt. Jede Probe wird mit 100ml Neutralisationsmedium übergossen und die PE-Beutel zugesiegelt. Danach werden die Ansätze einer 3-minütigen Behandlung im Homogenisator (Stomacher) unterzogen. Die PE-Beutel werden geöffnet und die Flüssigkeit in ein steriles Gefäß überführt. Je 50 ml der Flüssigkeiten werden membranfiltriert und die Filter auf je eine TSA-Platte platziert. Die Platten werden für 24 – 48 Stunden bei 30 – 35 °C inkubiert. Abschließend werden die Bakterien als KBE pro Filter ausgezählt und die Keimzahlen pro Prüfmuster berechnet.

Die ermittelten Keimzahlen werden der Keimkonzentration der Sporenstammlösung gegenübergestellt. Daraus ergibt sich die spezifische bakterielle Wiederfindungsrate, die die Effektivität der angewandten Abspülmethode beschreibt. Wiederfindungsraten in einer Größenordnung von 90% - 100 % sind gute Ergebnisse für die Methode, die Keimzahlen liegen im Bereich der natürlichen Varianz von Keimzahlbestimmungen. Andernfalls ergäbe sich ein Korrekturfaktor, der bei der Ergebnisbewertung im späteren Hauptversuch eingerechnet werden muss.

3.2.2 Nachweis der ausreichenden Inaktivierung des Desinfektionsmittels

Die ausreichende Inaktivierung durch das Neutralisationsmedium überprüft. Dazu werden zwei gewaschene und konservierte Prüfmuster in 100 ml Neutralisationsmedium gegeben. Nach 5 Minuten werden Proben von je 10 ml abgenommen und pro Ansatz ein Testkeim in geringer Konzentration (ca. 200 – 300 KBE) zugesetzt. Nach 30 Minuten Standzeit werden die Keimzahlen pro Ansatz ermittelt. Dazu werden die Flüssigkeiten membranfiltriert und die Filter auf je eine TSA-Platte platziert. Die Platten werden für 24 – 48 Stunden bei 30 – 35 °C inkubiert. Abschließend werden die Bakterien als KBE pro Filter ausgezählt und die Keimzahlen berechnet.

Als Kontrollansatz wird ein Prüfmuster ohne Zusatz des Flächendesinfektionsmittels wie oben beschrieben untersucht.

3.3 Hauptversuch: Prüfung der konservierenden Eigenschaft des Desinfektionsmittels

3.3.1 Herstellung der mikrobiologischen Testansammlung

Siehe 3.1.1

3.3.2 Kontamination der Muster

Je 12 konservierte Prüfmuster der Wischbezüge und Mikrofasertücher (A und B) werden alle möglichst großflächig mit je 0,1 ml der Testkeimsuspension kontaminiert (die Mikrofasertücher B wurden in Netzen gewaschen und die Prüfmuster anschließend aus der Netzmitte = innen und vom Netzrand = außen gezogen). Während drei Parallelmuster sofort auf ihre Keimzahl untersucht werden und so die Ausgangsbelastung ermittelt wird, werden die neun übrigen Muster einzeln in sterile PE-Beutel überführt. Die Beutel werden zugeschweißt, um ein Austrocknen der Prüfmuster zu verhindern. Die Beutel werden dann für 24, 48, bzw. 72 Stunden bei 25 – 28 °C gelagert. Danach werden auch diese Muster auf ihren Keimgehalt untersucht.

Zur quantitativen Erfassung der Keimzahl werden die Prüfmuster einzeln in sterile PE-Beutel überführt. Jede Probe wird mit 100 ml Neutralisationsmedium übergossen und die PE-Beutel zugesiegelt. Danach werden die Ansätze einer 3-minütigen Behandlung im Homogenisator (Stomacher) unterzogen. Die PE-Beutel werden geöffnet und die Flüssigkeit in ein steriles Gefäß überführt. Von den Flüssigkeiten werden je 50 ml membranfiltriert und die Filter auf je eine TSA-Platte platziert. Außerdem wird je eine dekadische Verdünnungsreihe (von 10^{-1} bis 10^{-6}) in TSB hergestellt und von jeder Verdünnungsstufe 0,1 ml auf TSA ausspiralisiert. Die Platten werden für 24 – 48 Stunden bei 30 – 35 °C inkubiert. Abschließend werden die Bakterien als KBE pro Filter bzw. pro ml ausgezählt und die Keimzahlen pro Prüfmuster berechnet.

Bestimmung der konservierenden Wirkung eines Desinfektionswaschverfahrens für gewaschene Wischbezüge und Mikrofasertücher



**Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH**

Eifelstr. 1c
52068 Aachen
Deutschland / Germany
phone +49 (0) 241 50 60 77
fax +49 (0) 241 50 60 79
Email: info@gfps.de
http://www.gfps.de

Prüfbericht

Labornummer: **260109M001**
Laboratory n°:

4. Laborauswertung

4.1. Ergebnisse des Vorversuchs: Bestimmung der Wiederfindungsraten

4.1.1 Ermittlung der Wiederfindungsrate von Bakterien

Die Konzentration der eingesetzten Sporensuspension von *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 beträgt $1,21 \times 10^3$ KBE/ml. Bei einem aufgetragenen Volumen von 0,1 ml pro Prüfmuster ist somit der ursprüngliche Keimauftrag 121 KBE/Probe.

In der folgenden Tabelle werden die durch das gewählte Abspülverfahren wieder gefundenen Keimzahlen den ursprünglich aufgetragenen Keimzahlen gegenübergestellt und die prozentualen Wiederfindungsraten berechnet.

Wischbezüge

Prüfmuster Nummer	Keimgehalt in 50 ml	Keimgehalt pro Prüfmuster	Mittelwert
W1	56 KBE	112 KBE	118,0 KBE
W2	73 KBE	146 KBE	
W3	49 KBE	96 KBE	

KBE = koloniebildende Einheiten

Mikrofasertücher

Prüfmuster Nummer	Keimgehalt in 50 ml	Keimgehalt pro Prüfmuster	Mittelwert
M1	52 KBE	104 KBE	118,0 KBE
M2	67 KBE	134 KBE	
M3	58 KBE	116 KBE	

KBE = koloniebildende Einheiten

Die mittlere Wiederfindungsrate der Bakterien beträgt 98,3 % und stellt damit ein sehr gutes Ergebnis dar. Das gewählte Abspülverfahren ist somit geeignet, um auch kleinste Keimmengen quantitativ erfassen zu können und wird demnach auch im Hauptversuch angewandt, um den Keimgehalt auf den Prüfmustern zu bestimmen.

4.1.2 Nachweis der ausreichenden Inaktivierung des Desinfektionsmittels

Die ermittelte Keimkonzentration der Prüfkeimsuspensionen lagen bei $2,10 \times 10^{10}$ KBE/ml für *Escherichia coli* und bei $1,70 \times 10^{10}$ KBE/ml für *Pseudomonas aeruginosa*. Es wurde jeweils 0,1 ml der Suspensionen aus einer Verdünnung von 10^{-7} in die Prüfmuster-Ansätze gegeben. Daraus ergeben sich theoretische Kontaminationskonzentrationen von $2,10 \times 10^2$ KBE/Ansatz für *Escherichia coli* und bei $1,70 \times 10^2$ KBE/Ansatz für *Pseudomonas aeruginosa*.

Die Keimzahlen werden pro Ansatz angegeben (KBE/Ansatz). Die Keimkonzentrationen in den Ansätzen mit und ohne Konservierung werden gegenübergestellt.

Wischbezüge

Prüfmuster Nummer	Escherichia coli		Pseudomonas aeruginosa	
	Keimgehalt mit Konservierungszusatz	Keimgehalt ohne Konservierungszusatz	Keimgehalt mit Konservierungszusatz	Keimgehalt ohne Konservierungszusatz
W4	203 KBE	211 KBE	195 KBE	194 KBE
W5	225 KBE	228 KBE	175 KBE	180 KBE
Mittelwert	214,0 KBE	219,5 KBE	185,0 KBE	187,0 KBE
Wiederfindung	97,5 %	100,0 %	98,9 %	100,0 %

Bestimmung der konservierenden Wirkung eines Desinfektionswaschverfahrens für gewaschene Wischbezüge und Mikrofasertücher



Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH

Eifelstr. 1c
52068 Aachen
Deutschland / Germany
phone +49 (0) 241 50 60 77
fax +49 (0) 241 50 60 79
Email: info@gfps.de
http://www.gfps.de

Prüfbericht

Labornummer: **260109M001**
Laboratory n°:

Mikrofasertücher

Prüfmuster Nummer	Escherichia coli		Pseudomonas aeruginosa	
	Keimgehalt mit Konservierungs-zusatz	Keimgehalt ohne Konservierungs-zusatz	Keimgehalt mit Konservierungs-zusatz	Keimgehalt ohne Konservierungs-zusatz
M4	213 KBE	211 KBE	164 KBE	194 KBE
M5	208 KBE	228 KBE	192 KBE	180 KBE
Mittelwert	210,5 KBE	219,5 KBE	178,0 KBE	187,0 KBE
Wiederfindung	95,9 %	100 %	95,2 %	100 %

Die ermittelten Werte zeigen, dass die angewandte Inaktivierungsmethode wirksam ist. Das bedeutet, dass auch kleinere Keimkonzentrationen mit diesem Modell nachgewiesen werden können.

4.1.3 Prüfung der konservierenden Eigenschaft des Desinfektionsmittels

Die ermittelte Keimkonzentration der Prüfkeimsuspensionen lagen bei $2,10 \times 10^{10}$ KBE/ml, ($3,90 \times 10^{10}$ KBE/ml für Microfasertücher (B)) für Escherichia coli und bei $1,70 \times 10^{10}$ KBE/ml, ($4,30 \times 10^{10}$ KBE/ml für Microfasertücher (B)) für Pseudomonas aeruginosa. Es wurde jeweils 0,1 ml der Suspensionen aus der unverdünnten Suspension auf die Prüfmuster gegeben. Daraus ergeben sich theoretische Kontaminationskonzentrationen von $2,10 \times 10^9$, ($3,90 \times 10^9$ für Microfasertücher (B)) KBE/Prüfmuster für Escherichia coli und bei $1,70 \times 10^9$, ($4,30 \times 10^9$ für Microfasertücher (B)) KBE/Prüfmuster für Pseudomonas aeruginosa.

Die Keimzahlen werden pro Prüfmuster angegeben (KBE/Muster). Die Keimkonzentrationen auf den Prüfmustern werden nach 0, 24, 48 und 72 Stunden Lagerungsdauer gegenübergestellt.

Wischbezüge

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 0 Stunden	Mittelwert	log
W6	$1,18 \times 10^9$ KBE	$2,40 \times 10^9$ KBE	9,38
W7	$3,26 \times 10^9$ KBE		
W8	$2,13 \times 10^9$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 24 Stunden	Mittelwert	log
W9	$8,57 \times 10^8$ KBE	$8,80 \times 10^8$ KBE	8,95
W10	$6,83 \times 10^8$ KBE		
W11	$1,10 \times 10^9$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 48 Stunden	Mittelwert	log
W12	$6,51 \times 10^8$ KBE	$8,61 \times 10^8$ KBE	8,94
W13	$9,66 \times 10^8$ KBE		
W14	$9,65 \times 10^8$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 72 Stunden	Mittelwert	log
W15	$8,46 \times 10^7$ KBE	$8,24 \times 10^7$ KBE	7,92
W16	$1,05 \times 10^8$ KBE		
W17	$5,75 \times 10^7$ KBE		

**Bestimmung der konservierenden
Wirkung eines
Desinfektionswaschverfahrens für
gewaschene Wischbezüge und
Mikrofasertücher**



**Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH**

Eifelstr. 1c
52068 Aachen
Deutschland / Germany
phone +49 (0) 241 50 60 77
fax +49 (0) 241 50 60 79
Email: info@gfps.de
http://www.gfps.de

Prüfbericht

Labornummer: **260109M001**
Laboratory n°.:

Mikrofasertücher (A) 40 Gewichtsprozent

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 0 Stunden	Mittelwert	log
M6	$2,96 \times 10^9$ KBE	$2,95 \times 10^9$ KBE	9,47
M7	$2,90 \times 10^9$ KBE		
M8	$3,00 \times 10^9$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 24 Stunden	Mittelwert	log
M9	$2,09 \times 10^9$ KBE	$2,03 \times 10^9$ KBE	9,31
M10	$1,95 \times 10^9$ KBE		
M11	$2,04 \times 10^9$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 48 Stunden	Mittelwert	log
M12	$4,45 \times 10^9$ KBE	$4,71 \times 10^9$ KBE	9,67
M13	$5,18 \times 10^9$ KBE		
M14	$4,51 \times 10^9$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 72 Stunden	Mittelwert	log
M15	$1,91 \times 10^9$ KBE	$4,05 \times 10^9$ KBE	9,61
M16	$4,48 \times 10^9$ KBE		
M17	$5,76 \times 10^9$ KBE		

Mikrofasertücher (B) 67-82 Gewichtsprozent

Mikrofasertücher, innen

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 0 Stunden	Mittelwert	log
Mi1	$1,16 \times 10^9$ KBE	$2,49 \times 10^9$ KBE	9,40
Mi2	$3,03 \times 10^9$ KBE		
Mi3	$3,27 \times 10^9$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 24 Stunden	Mittelwert	log
Mi4	$1,63 \times 10^8$ KBE	$2,17 \times 10^8$ KBE	8,34
Mi5	$2,75 \times 10^8$ KBE		
Mi6	$2,12 \times 10^8$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 48 Stunden	Mittelwert	log
Mi7	$4,42 \times 10^8$ KBE	$3,60 \times 10^8$ KBE	8,56
Mi8	$3,73 \times 10^8$ KBE		
Mi9	$2,65 \times 10^8$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 72 Stunden	Mittelwert	log
Mi10	$4,88 \times 10^8$ KBE	$5,20 \times 10^8$ KBE	8,72
Mi11	$5,11 \times 10^8$ KBE		
Mi12	$5,61 \times 10^8$ KBE		

Mikrofasertücher, außen

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 0 Stunden	Mittelwert	log
Ma1	$1,33 \times 10^9$ KBE	$2,09 \times 10^9$ KBE	9,32
Ma2	$3,50 \times 10^9$ KBE		
Ma3	$1,45 \times 10^9$ KBE		

Bestimmung der konservierenden Wirkung eines Desinfektionswaschverfahrens für gewaschene Wischbezüge und Mikrofasertücher



Gesellschaft für
Produktionshygiene und
Sterilitätssicherung mbH

Eifelstr. 1c
52068 Aachen
Deutschland / Germany
phone +49 (0) 241 50 60 77
fax +49 (0) 241 50 60 79
Email: info@gfps.de
http://www.gfps.de

Prüfbericht

Labornummer: **260109M001**
Laboratory n°: **260109M001**

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 24 Stunden	Mittelwert	log
Ma4	$1,59 \times 10^8$ KBE	$1,68 \times 10^8$ KBE	8,23
Ma5	$2,06 \times 10^8$ KBE		
Ma6	$1,39 \times 10^8$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 48 Stunden	Mittelwert	log
Ma7	$4,45 \times 10^8$ KBE	$3,33 \times 10^8$ KBE	8,52
Ma8	$3,03 \times 10^8$ KBE		
Ma9	$2,52 \times 10^8$ KBE		

Prüfmuster Nummer	Keimzahl nach 72 Stunden	Mittelwert	log
Ma10	$4,67 \times 10^8$ KBE	$5,10 \times 10^8$ KBE	8,71
Ma11	$5,61 \times 10^8$ KBE		
Ma12	$5,02 \times 10^8$ KBE		

5. Ergebniszusammenfassung:

Im vorliegenden Versuch sollte die Effektivität des Desinfektionsmittels Budesin M als Konservierungsmittel für frisch gewaschene Wischbezüge und Mikrofasertücher untersucht werden.

In einem Vorversuch musste die Wiederfindungsrate für die Prüfanschmutzung und damit die Effizienz des gewählten Abspülverfahrens getestet werden. Für die angewandte Methode wurde eine Wiederfindungsrate von 98,3 % sowohl für die Wischbezüge als auch für die Mikrofasertücher erzielt. Dieser Wert ist ein Indiz für eine gute Abspüleffektivität. Diese geeignete Methode wurde im anschließenden Hauptversuch zur Keimrückgewinnung von unterschiedlich gelagerten Prüfmustern benutzt.

Das eingesetzte Neutralisationsmedium zeigt in einem weiteren Vorversuch eine ausreichende Inaktivierung des zugesetzten Desinfektionsmittels in einer Gebrauchskonzentration von 0,5 %.

Aufgrund der erhobenen Werte kann festgestellt werden, dass das Flächendesinfektionsmittel Budesin M in einer Gebrauchskonzentration von 0,5 % bei einem Einsatz von 40 Gewichtsprozent (im Bezug auf das Prüfmuster) bei den Wischbezügen eine weitere Keimvermehrung verhindert: Der Keimgehalt sinkt von $2,40 \times 10^9$ KBE/Prüfmuster auf $8,24 \times 10^7$ KBE/Prüfmuster nach 72 Stunden Inkubation. Das entspricht einer logarithmischen Keimreduktion von 1,46.

Bei der Betrachtung der Wirksamkeit des Flächendesinfektionsmittel Budesin M in einer Gebrauchskonzentration von 0,5 % bei einem Einsatz von 40 bzw. 67-82 Gewichtsprozent (im Bezug auf das Prüfmuster) bei den Mikrofasertüchern wird eine weitere Keimvermehrung in den ersten 24 Stunden verhindert: Der Keimgehalt der Mikrofasertücher (A) mit 40 Gewichtsprozent sinkt leicht von $2,95 \times 10^9$ KBE/Prüfmuster auf $2,03 \times 10^9$ KBE/Prüfmuster. Das entspricht einer logarithmischen Keimreduktion von 0,16.

Der Keimgehalt der Mikrofasertücher (B) mit 67-82 Gewichtsprozent sinkt ebenfalls leicht von $2,49 \times 10^9$ (Mikrofaser, innen) bzw. $2,09 \times 10^9$ (Mikrofaser, außen) KBE/Prüfmuster auf $2,17 \times 10^8$ (Mikrofaser, innen) bzw. $1,68 \times 10^8$ (Mikrofaser, außen) KBE/Prüfmuster. Das entspricht einer logarithmischen Keimreduktion von 1,06 (Mikrofaser, innen) bzw. 1,09 (Mikrofaser, außen).

Aachen, 24.02.2009

Gabi Jobs
Sachbearbeiter



Holger Stockem
Laborleitung

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Proben.
Der Prüfbericht darf nur mit Genehmigung der GfPS mbH auszugsweise vervielfältigt werden.