

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

EDELSTAHLREINIGER UND -PFLEGER

PRESTAN EDELSTAHLPFLEGER



Art.-Nr. 203.778 12 x 0,5-l-Flasche

- pflegt und schützt alle **VA-Flächen**
- **Pflegen, Polieren** und **Schützen** in einem Arbeitsgang
- **schmutz-** und wasserabweisend
- **verhindert** schnelle Wiederanschmutzung bei **regelmäßiger** Anwendung
- erzeugt einen **glänzenden** Schutzfilm
- **vermeidet** sichtbare Fingerabdrücke
- **geeignet** für Chrom, Aluminium und eloxierte Oberflächen, Nickel und Messing

ANWENDUNGSBEREICH:

Prestan Edelstahlpfleger reinigt, pflegt und schützt alle Flächen aus nichtrostendem Stahl sowie Gegenstände aus Chrom, Aluminium und eloxierten Oberflächen, Nickel und Messing.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Erstpflge von Edelstahl u. a. Materialien

Gröberen Schmutz von den zu reinigenden Flächen entfernen. Wir empfehlen, vor der Erstpflge mit Edelstahlpflge die Fläche grundzureinigen z. B. mit Kraftreiniger A.

Anschließend die Fläche mit Wasser abwischen.

Prestan Edelstahlpflger auf sauberes, trockenes und fusselreies Tuch aufbringen. Produkt gleichmäßig auf Fläche verteilen. Produktüberschuss aufnehmen. Nicht nachpolieren.

Zur täglichen **Unterhaltsreinigung** erfolgt die Pflge nur noch punktuell auf den angeschmutzten Stellen der Metallflächen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Geruch: nach Lösungsmittel

Viskosität: dünnflüssig

Dichte: 790 g/l

INHALTSSTOFFE:

Über 30 %: aliphatische Kohlenwasserstoffe

Haltbarkeit: im Originalgebnde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG:



Gefahr



Enthält Naphtha, niedrigsiedend, modifiziert

Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P260: Dampf nicht einatmen. P280: Schutzhandschuhe tragen. P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P331: KEIN Erbrechen herbeiführen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

TRANSPORT: UN-Nummer: 3295 / Bezeichnung: Kohlenwasserstoffe, flüssig, n.a.g. / Klasse: 3
Verpackungsgruppe: III / ADR

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE