

ProMop®-CLEAN

Konzentrat zum speziellen Einsatz im ProMop-System

Eigenschaften

ProMop-CLEAN ist ein speziell für den Einsatz im ProMop-Premium-System entwickeltes Reinigungskonzentrat zum Waschen sowie zur gebrauchsfertigen Präparation von textilen Moppbezügen und Wischtüchern mit Reinigungslösung. ProMop-CLEAN ist zur automatischen Dosierung im ProMop-Waschprozess mit den Komponenten ARENAS®-excellent und/oder ARENAS®-oxydes sowie im ProMop-Präparationsprozess in Kombination mit den Desinfektionskomponenten ProMop-DES-K oder ProMop-DES-AF-K vorgesehen. Die im ProMop-Premium-System präparierten Reinigungstextilien erzielen auf den zu reinigenden Flächen im einstufigen Wischverfahren eine optimale Reinigungswirkung und eine schlieren- und streifenfreie Optik.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Dispergiermittel, optische Aufheller, Farbstoffe, Duftstoffe (Amyl Cinnamal), Konservierungsstoffe (Benzisothiazolinone).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Anwendungsbereich

Waschen von Moppbezügen und Wischtüchern sowie deren gebrauchsfertige Präparation mit Reinigungslösung zum Einsatz im einstufigen Wischverfahren auf wasserfesten und/oder beschichteten, dichten Bodenbelägen sowie Inventaroberflächen.

Anwendung

Den Kanister ProMop-CLEAN an den Pumpenanschluss für das Waschmittel bzw. das Präparationsprodukt anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung des Waschautomaten.



Dosierempfehlung:	Wolle, Seide, Buntwäsche, Weißwäsche, Reinigungstextilien	Buntwäsche, Weißwäsche, Reinigungstextilien	Weißwäsche, Reinigungstextilien, alle bleichbaren Textilien
	ProMop®- CLEAN	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes
Härtebereich 1 (< 1,3 mmol / L)	1,0 % – 1,2 %	0,3 % – 0,5 %	0,2 % (2 ml / 1L Wasser)
Härtebereich 2 (1,3 – 2,5 mmol / L)	1,0 % – 1,3 %	0,4 % – 0,6 %	0,2 % (2 ml / 1L Wasser)
Härtebereich 3 (2,5 – 3,8 mmol / L)	1,0 % – 1,4 %	0,5 % – 0,7 %	0,2 % (2 ml / 1L Wasser)
Härtebereich 4 (> 3,8 mmol / L)	1,0 % – 1,5 %	0,6 % – 0,8 %	0,2 % (2 ml / 1L Wasser)

ProMop®-System

Verbrauch pro kg Wäsche

Der Chemieverbrauch ist abhängig von der verwendeten Waschmaschinengröße.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1



Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 65 01 10