



**Inhaltsstoffe:**

**Anwendung:**

**Anschlusspflege mit Beschichtung:**

**Abschlusspflege ohne Beschichtung:**

**Physikalische Angaben:**

**Art.-Nr./Verpackung:**

**Produkt-Code:  
nach GISBAU**

**Kennzeichnung:**



**Bemerkungen:**



**LINO-REIN +plus  
Universal-Grundreiniger**

**mit optimierter  
Rezeptur!!!**

Speziell zur Grundreinigung von alkali-empfindlichen Bodenbelägen konzipiert. Mit verstärkter Lösewirkung zur schnelleren Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für Bodenbeläge wie Linoleum, Gummi-, PVC-Böden sowie Kunst- und Naturstein. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen. Geruchsneutral, schaumarm in der Anwendung.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

< 5 % nichtionische Tenside

Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel, Monoethanolamin

Je nach Art der Verkrustung LINO-REIN +plus 1:1 bis 1:10, **vorzugsweise 1:3** mit Wasser verdünnen. Reinigungslösung auf den Boden bringen und 5 - 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Maschine und geeignetem Pad oder Schrubbürste bearbeiten. Schmutzflotte danach aufnehmen (nicht antrocknen lassen) und mit klarem Wasser nachwischen bis alle Grundreinigungsrückstände entfernt sind.

Vor der Beschichtung von Linoleumbelägen ist die vom Bodenhersteller empfohlene Trocknungszeit von 12-24 Stunden einzuhalten. Saugfähige Linoleumbeläge sollten vor der Beschichtung mit einem Porenfüller (DURO FILL) behandelt werden.

Wir empfehlen als Hartbeschichtung von Bodenbelägen z. B. DURO TOP, DURO ULTRA, POLYMER HOSPITAL, METALLIC 2000 oder als Emulsion: RS MEHRZWECKEMULSION, D4 SPEZIAL aus dem DREITURM GV-Produktprogramm.

Auf Basis wasserlöslicher Polymere z. B. GOLDREIF® Klarwischpflege, DURO FLOOR oder WISCHfris classic.

pH-Wert im Konzentrat ca. 10

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 9

4725 1-l-Rundflasche

4722 10-l-Kanister

GG 90

**Gefahr**

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.