



# FOROL

## SENSITIVE

### Universalreiniger

- Als erstes professionelles Reinigungsmittelsystem vom DAAB empfohlen
- Unabhängiger Test nach strengen DAAB-Kriterien
- Bestnoten in Haut- und Atemwegsverträglichkeit
- Bestnoten in der Reinigungsleistung
- Einzigartige Kombination bester Produktqualität mit reiz- und allergenarmen Inhaltsstoffen

#### Einsatzbereich

FOROL SENSITIVE ist auf allen abwaschbaren Oberflächen und Böden anwendbar. Bei sachgerechter Anwendung auch für antistatische Beläge geeignet sowie zur Bauschluss-/Baufeinsteinigung. Für alle Objektarten, besonders im Gesundheitswesen und in öffentlichen Einrichtungen, speziell in sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Schulen.

#### Anwendung

**Unterhaltsreinigung:** Je nach Schmutzaufkommen und Wasserhärte 0,25 – 0,5 % (1:400 – 1:200) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen und zweistufig wischen oder spraysen. Bei sehr hoher Wasserhärte entsprechend höher dosieren.

**Zwischen-/Bauschlussreinigung:** Zur Reinigung der Fußböden FOROL SENSITIVE 10 % (1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. Den Belag mit der Reinigungslösung benetzen und mit roter/grüner Padscheibe/Bürste Schmutz entfernen. Im Anschluss Schmutzflotte gründlich absaugen.

**Intensivreinigung:** Zur Entfernung wasserlöslicher Pflegefilme FOROL SENSITIVE 5 – 10 % (1:20 – 1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. Den Belag mit der Reinigungslösung benetzen und mit roter/grüner Padscheibe/Bürste wasserlösliche Pflegefilme entfernen. Im Anschluss Schmutzflotte gründlich absaugen.

#### Produkteigenschaften

- Ohne Duft- und Farbstoffe sowie Konservierungsmittel
- Ausgesprochen gute Haut- und Materialverträglichkeit
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
- Für antistatische Beläge geeignet
- Zur Entfernung von wasserlöslichen Pflegefilmen
- Geeignet zur Bauschluss-/Baufeinsteinigung

#### Service

Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original FOROL Hand- und Drucksprühgeräte, die Sie mit dem SENSITIVE-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und bestellen Sie ihren nötigen Bedarf an SENSITIVE-Zusatzlabels. Hotline +49/(0)89/35 06 08 0

#### Technische Informationen

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter  
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00974  
Art.-Nr. 30977

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 03 16

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taunusstraße 19 · D-80807 München  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE