


Mounting instructions for Press-Box and Compact-Pressbox





UK 1. Pull the clamps on the right and left outwards and remove base. 2. Place plastic bag in base. Pull about 3 cm of the bag over the edge. The plastic bag should not cover the notches. 3. Slide the base into the upper part and secure with clamps. 4. Close the lid: press down the protruding handle. Open the lid: press the grey handle from below. 5. When red stripes appear underneath the clamps, disposal is at the "reserve" stage. Empty the container at your earliest convenience.

DE 1. Halterungen links und rechts seitlich nach außen ziehen, Unterteil herausnehmen. 2. Polysack in Unterteil einhängen. Etwa 3 cm über den Rand stülpen. Polysack darf Einrasteschlitz nicht bedecken. 3. Unterteil mit Halterungen in Oberteil einrasten lassen. 4. Deckel schließen: auf vorstehende Griffleiste drücken. Deckel öffnen: von unten auf graue Griffleiste drücken. 5. Wenn links und rechts unter der Halterung rote Signalstreifen erscheinen, wird in „Reserve“ gefüllt. Pressbox bald leer.

SE 1. Drag klämmorna på höger och vänster sida utåt och tag bort underdelen. 2. Placera plastpåsen i underdelen. Drag ca 3 cm av påsen över kanten. Påsen skall ej täcka skåran. 3. För in underdelen i överdelen och fäst med klämmorna. 4. Stäng locket: tryck ned det utskjutande handtaget. Öppna locket: tryck på det grå handtaget nedifrån. 5. Röda streck under klämmorna innebär "reserv" och behållaren skall tömmas så snart som möjligt.

NL 1. Klemmen aan beide zijden naar buiten trekken, benedendeel (afvalbak) eruit nemen. 2. Afvalzak in benedendeel inbrengen. Ongeveer 3 cm over de rand trekken. Afvalzak mag inzetssluit niet bedekken. 3. Benedendeel met klemmen in bovendeel drukken. 4. Deksel sluiten: op vooruitstekende deel drukken. Deksel openen: van onder tegen de grijze rand drukken. 5. Als aan beide zijden een rode signaalstreep verschijnt, vult men de „reserve ruimte“. Afvalbox hierna spoedig ledigen.

FR 1. Ecartez les parties latérales du support et retirer la partie inférieure. 2. Placer le sac plastique à l'intérieur, en retourner l'extrémité sur les bords de la boîte de manière à le fixer. Le sac ne doit pas recouvrir les parties s'enclenchant. 3. Enclochez la partie inférieure dans les supports de la partie supérieure. 4. Fermer le couvercle: appuyer sur les poignées ressortant. Ouvrir le couvercle: appuyer de dessous sur les poignées grises. 5. Si des bandes rouges venaient à apparaître sous les supports, la «reserve» de la Pressbox est en service. Vider la boîte le plus tôt possible.



UK Mounting instructions

- Using the cardboard template, mark drilling holes on the wall. Drill holes, insert wall plugs if necessary. Do not screw in at this point.
- Hang the spacing gauge on one of the screws and tighten up the screw (with screw drill) until it rests against the gauge. Remove the gauge and repeat the procedure on remaining screws.
- Position the upper part of the paper press with open lid on the screws and press down so that the screws slot into the notches. Tighten up all screws.
- Slot the base containing the plastic bag into the notches at the side. Tighten up all screws. **Take note:** The plastic bag should not over cover the notches!



- Placera den övre delen av avfallsbehållaren med öppet lock på skruvarna. Tryck ned tills skruvarna hamnar i skårorna. Drag åt alla skruvar.
- För in underdelen med plastpåsen i skårorna på sidan. Drag åt alla skruvarna. **Observera** att plastpåsen ej får täcka skårorna.

NL Montagevoorschrift

- Montagesjabloon waterpas tegen de wand houden en de boorgaten aftekenen (eventueel plug inslaan) daarna schroeven indraaien, maar nog niet geheel inschroeven.
- Afstandmalletje aan een van de schroeven hangen (met kruiskopschroevendraaier) en de schroef indraaien tot de kop van de schroef tegen het malletje aanligt. Vervolgens malletje verwijderen en hetzelfde herhalen met de tweede schroef.



- Bovendeel van de afvalbox met opengeklapte deksel op de schroeven steken en naar beneden drukken, zodat de schroeven in de sleuven komen. De schroeven aandraaien.
- Benedendeel met afvalzak in de aan de zijkanten bevestigde klemmen drukken. **Attentie:** Afvalzak mag inzetsteuf niet bedekken!

FR Instructions de montage

- Marquer sur le mur les trous à percer à l'aide du modèle. Percer (enfoncer des chevilles). Placer les vis mais ne les visser pas encore à fond.
- Suspendre la jauge d'écartement à l'une des vis et visser cette dernière (à l'aide d'un tournevis semi automatique) jusqu'à ce qu'elle touche la jauge d'écartement. Ensuite retirer la jauge, la suspendre à la deuxième vis et procéder de même.
- Placer la partie supérieure de la boîte (couvercle levé) sur les vis, appuyer dessus de manière à ce qu'elles rentrent dans les encoches. Serrer les vis.
- Enclencher la partie inférieure avec le sac plastique dans les supports latéraux. **Attention:** Le sac plastique ne doit pas recouvrir les fentes d'enclenchement.

DE Montageanleitung

- Bohrlöcher mit Kartenschablone an die Wand zeichnen. Bohren, (evtl. Dübel einschlagen) und Schrauben einsetzen, aber noch nicht einschrauben.
- Distanzlehre an eine der Schrauben hängen und Schraube (mit Drillschraubenzieher) einschrauben, bis sie auf der Distanzlehre aufliegt. Anschließend Distanzlehre entfernen und an die zweite Schraube hängen usw.
- Oberteil des Abfallbehälters mit aufgeklapptem Deckel auf die Schrauben stecken und nach unten drücken, so daß die Schrauben in die Schlitte eingeführt sind. Alle Schrauben anziehen.
- Unterteil mit Polysack in seitliche Halterungen einrasten lassen. **Achtung:** Polysack darf Einrasteschlitz nicht bedecken!

SE Monteringsanvisning

- Använd pappmallen och markera borrhålen på väggen. Borra hål och plugga om nödvändigt. Skruva ej än.
- Häng avståndsmätaren på en av skruvarna och drag åt skruven. Tag bort avståndsmätaren och upprepa med resterande skruvar.

