



Wasch- und Pflegevorschrift für Mopp Sicuro und MicroSicuro



Folgende Wasch- und Pflegevorschriften sind unbedingt einzuhalten, damit eine möglichst lange und störungsfreie Einsatzfähigkeit der Moppbezüge erhalten bleibt und vorzeitiger Verschleiß vermieden wird. **Bei Nichtbeachtung erlischt die Herstellergarantie.**

- ⇒ **Sortenreine Wäsche:** Die Mopps dürfen nur sortenrein gewaschen werden (z.B. nicht mit Baumwoll-Moppbezüge). Somit werden Verflusungen und Beschädigungen anderer Mopps vermieden
- ⇒ **Vorwäsche:** Keine Waschmittel in den Vorwaschgang geben! Die vorhandenen Wasch-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel werden somit ausgespült.
- ⇒ **Hauptwäsche:** Maximale Waschtemperatur von 95°C darf nicht überschritten werden. Die Hauptwäsche kann mit handelsüblichen Waschmitteln durchgeführt werden.
- ⇒ **Trocknung:** Maximale Trocknungstemperatur 80°C. Die Verwendung einer hydraulischen Presse ist nicht zu empfehlen.
- ⇒ **Anwendungsbereiche:** vorzugsweise geeignet für die Unterhaltsreinigung von Sicherheitsfliesen, Nasszellenbereichen, sowie die Fliesenreinigung, rauen Oberflächen und Sandsteinböden. Nicht geeignet für Grundreinigung
- ☞ Die Mopps dürfen **keinesfalls autoklaviert** werden! Für die Anforderung der Autoklavierbarkeit empfehlen wir den Mopp King CR.
- ☞ Auf die Verwendung **chlorhaltiger** Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sollte **verzichtet** werden, da sie die Lebensdauer der Mopps stark verkürzen und zu Materialveränderung führen können.